

Sadržaj

RAKETIRANJE VODENIM RAKETAMA

Sadržaj

600. VODENA RAKETA »AGM-65B« (MAVERICK) — — — — —	129
601. TRENAŽNA RAKETA TGM — — — — —	130
602. PRETPOLETNI PREGLED AGM-65B — — — — —	135
603. PRETPOLETNI PREGLED TGM — — — — —	139
604. KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE »MEVE- RICK« — — — — —	140
605. UVEZBAVANJE RADA SA »TGM« NA ZEMLJI — — — — —	142
606. REDOSLED UBLJUCENJA PREKIDACA ZA »AGM-65B« I »TGM« U LETU — — — — —	145
607. PRILOG — — — — —	147

Sadržaj

601. VODENA RAKETA »AGM-65B« (MAVERICK)

Sadržaj

601.1. OPŠTE — — — — —	110
601.2. AKTIVIRANJE UREDAJA — — — — —	110
601.3. VREMENE RADA RAKETE — — — — —	110
601.4. PRACENJE OBJEKTA U ZAHVATU — — — — —	110
601.5. EFEKAT G-PREDNAPONA NA PUTANJU RAKETE — — — — —	110
601.6. KONTRAST OBJEKTA I DUBOK KONTRASTA — — — — —	120
601.7. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KAPLJA — — — — —	120
601.8. EFEKAT SENKE NA PRACENJE — — — — —	122
601.9. OBJEKTI NA VODI — — — — —	123
601.10. PORAVNANJE GLAVE ZA VODENJE I STABILIZACIJU — — — — —	123
601.11. OGRANICAVANJE SMERNOG ZAHVATA — — — — —	124
601.12. ODBIJANJE TALASE LANCIKIRANJA — — — — —	124
601.13. LANCIKIRANJE — — — — —	124
601.14. OTKLON ZIROSKOPI — — — — —	125
601.15. ZASLON SUNCA — — — — —	125
601.16. SELEKCIJA OBJEKATA ZA OGRANICAVANJE OPTIMAL- NIH USLOVA UOTHERE — — — — —	125
601.17. KABL ZA PREPALU RAKETNOG MOTORA — — — — —	126
601.18. OGRANICENJA U LETU — — — — —	126

Slike

601.1. Polazaj graničnih kaplja — — — — —	117
601.2. Granice praćenja — — — — —	117
601.3. Uvedanje slike praćenja — — — — —	118
601.4. Centriranje površine objekta — — — — —	118
601.5. Efekat G-prednapona na lansiranje na velike udaljenosti — — — — —	119
601.6. Efekat G-prednapona na lansiranje na male udaljenosti — — — — —	119
601.7. Ugao udara i polazja — — — — —	120
601.8. Ručica za upravljanje raketama »MAVERICK« i »GROM« — — — — —	121
601.9. Efekat poliznog ugla na pozadinu objekta — — — — —	121

Figure 1 shows the structure of the device in a cross-sectional view. The device consists of a substrate 1, a gate oxide layer 2, a gate electrode 3, a channel layer 4, a source region 5, a drain region 6, and a contact layer 7. The gate electrode 3 is connected to a gate voltage source 8. The source region 5 is connected to a source terminal 9, and the drain region 6 is connected to a drain terminal 10. The contact layer 7 is connected to a contact terminal 11.




Figure 2 shows the structure of the device in a cross-sectional view. The device consists of a substrate 1, a gate oxide layer 2, a gate electrode 3, a channel layer 4, a source region 5, a drain region 6, and a contact layer 7. The gate electrode 3 is connected to a gate voltage source 8. The source region 5 is connected to a source terminal 9, and the drain region 6 is connected to a drain terminal 10. The contact layer 7 is connected to a contact terminal 11.

The device is a MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). The substrate 1 is a silicon substrate. The gate oxide layer 2 is a silicon dioxide layer. The gate electrode 3 is a polysilicon layer. The channel layer 4 is a silicon layer. The source region 5 is a phosphorus-doped silicon layer. The drain region 6 is a phosphorus-doped silicon layer. The contact layer 7 is a polysilicon layer.

The device is a MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). The substrate 1 is a silicon substrate. The gate oxide layer 2 is a silicon dioxide layer. The gate electrode 3 is a polysilicon layer. The channel layer 4 is a silicon layer. The source region 5 is a phosphorus-doped silicon layer. The drain region 6 is a phosphorus-doped silicon layer. The contact layer 7 is a polysilicon layer.

The device is a MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). The substrate 1 is a silicon substrate. The gate oxide layer 2 is a silicon dioxide layer. The gate electrode 3 is a polysilicon layer. The channel layer 4 is a silicon layer. The source region 5 is a phosphorus-doped silicon layer. The drain region 6 is a phosphorus-doped silicon layer. The contact layer 7 is a polysilicon layer.




Figure 2: Cross-sectional view of the device.


Slično, leva i desna granična kapija se šire do jednakih polja »objekta« i »na objekta« unutar horizontalnih graničnih kapija. Ovo širenje se prikazuje na displeju razmicanjem okvirnih kapija, sl. 601.3.



Sl. 601.3. Uvođenje slika praćenja

Centriranje praćenja objekta se ostvaruje sa četiri balansirne kapije, sl. 601.4. Vertikalno balansiranje se ostvaruje upoređenjem površine objekta od donje balansirne kapije do balansirne kapije vertikalno do izjednačenja kontrastne površine. Balirsne kapije se slično pokreću horizontalno da izjednače kontrastne površine između leva i desna horizontalnog balirsne kapije. Komande izjednačenja ovih kapija služe za usmjeravanje kasepe i daju komande za vođenje autopilota rakete.

Za vreme leta do objekta veličina polja za praćenje određuje kada će raketa postati da veći korekcije za vođenje. Prestanak vođenja je u momentu kad je objekat 20% (31 kalibrirani) vertikalnog ili horizontalnog vidnog polja.




Sl. 601.4. Centriranje površine objekta

Let po već poznatim podacima, bez korekcije postanje je 0.2—0.4 s pre udara, za objekat veličine tenisa i ima mali uticaj na tačnost puštanja.

5.1.5. EFEKAT G-PREDNAPONA NA PUTANJU RAKETE

Posle lansiranja, električni prednapon dolazi u vertikalni kanal autopilota i proširuje se penjaču putanju rakete. Ovaj G-prednapon neutrališe efekat gravitacije, povećava domet, ugao udara, brzinu i održava nišansku liniju sa objektom dejstva.

Na sl. 601.5 i 601.6. je prikazano lansiranje sa veće i manje udaljenosti i izgled putanje usled uticaja G-prednapona.




Sl. 601.5 Efekat G-prednapona na lansiranje sa veće udaljenosti



Sl. 601.6 Efekat G-prednapona na lansiranje sa manje udaljenosti

Očigledno je da posle lansiranja, G-prednapon prevodi raketu u penjanje koristeći početnu brzinu za dobijanje visine. Dobijena visina obezbeđuje veliku brzinu udara rakete. Pri lansiranju sa manje udaljenosti i većim uglom podizanja G-prednapon ima manji efekat.

Da bi G-prednapon mogao da neutrališe efekat gravitacije, raketa mora da dobije podatak položaja. Podatak se dobija, polazeći od pretpostavke da je avion bez nagiba, po izvršenom zahvatu i pamti bilo koje «valjanje» aviona koje se događa u vremenu između zahvata i lansiranja. Posle lansiranja raketa će zauzeti nagib koji je imao avion u zahvatu i leti sa svojim G-prednaponom. Optimalne performanse G-prednapona su kad je avion bez nagiba u zahvatu, a efekat G-prednapona se smanjuje povećanjem nagiba. Pošto je ograničavajući nagib aviona za zahvat 30° , efekat G-prednapona neće biti značajno smanjen. Geometrijski uglovi udara rezultiraju od sektora anvelope lansiranja i prikazani su na sl. 601.7.



601.8. KONTRAST OBJEKTA I IZBOR KONTRASTA

Kombinovani efekti ugla posmatranja, ugla sunca, kontrasta objekta i nivoa osvetljenosti pozadine uzimaju se u obzir pri izboru kontrasta B/W ili W/B. Izabrani kontrast uspešavija kontrast pri zahvatu i raketa zadržava postavljene izbor kontrasta.

Promena izbora kontrasta izuzi promenom položaja prekidača i ponovno vršenje zahvata, sl. 601.9.

Pri selekciji »AUTO« raketa sama vrši izbor kontrasta a dobija informaciju od okvirnih kapija i polja praćenja i određuje izbor kontrasta B/W ili W/B za praćenje. Selekcija se vrši u zahvatu i ne menja se dok se ne promeni zahvat.

Za siguran zahvat preporučuje se izbor kontrasta B/W ili W/B. Položaj »AUTO« povećava potreban vreme za postizanje zahvata, pošto se određuje kontrast zavisi od uslova u polju praćenja za vreme trajanja zahvata, pa se zato ne preporučuje rad na ovom položaju. Pilot obično može sam da odredi uslove kontrasta koje treba postaviti u odnosu na okolinu u kojoj se nalazi objekat dejstva.

601.9. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KAPIJA

Pošto Maverick poseduje kontrastnih granica objekta određuje polje praćenja, objekat koji se prati mora imati određene granice. Svaka od okvirnih kapija mora imati granice kontrasta (B/W ili W/B) ili će se okvirne kapije kretati do granice kontrasta koja odgovara izabranom kontrastu (B/W ili W/B).

Za neke objekte, kao što su vozila na drumu, pruzi ili mostu, zahvat pod nekim uglovima može biti nemoguć. Međutim, promenom ugla prilaska ili promenom kontrasta može se izvršiti zahvat, sl. 601.9.

Za postizanje sigurnog zahvata okvirne kapije moraju biti na površini znatno svetlijoj od objekta dejstva za B/W izbor kontrasta, ili tamnijoj za W/B izbor kontrasta.




Рис. 10.1. Вид сзади на прибор для измерения дальности и угла





Рис. 10.2. Эффект преломления света на переднем объекте


001.2. EFekat SENKE NA PRAĆENJE

Senke su uopšte tamnije od objekata i pozadine pa ne smetaju ako je izbor kontrasta W/B. U slučaju izbora B/W kontrasta senke prouzrokuju male uglove sunca mogu da rezultiraju izvršenjem zahvata na senku ili na objekat i senku, sl. 601.10 i 601.11.

Napad iz pravca sunca izvoditi sa uglovima manjim od ugla sunca, pa će senka biti zaklonjena iza visine objekta. Ukoliko PVO teritorije ili objekta omogućava napad iz pravca sunca, tada je



Sl. 601.10. Uticaj visine napada i ugla postrojenja na efektivnu veličinu objekta



Sl. 601.11. Efekat senke na praćenje

najbolje napasti u pravcu sunca sa vrlo malim uglom poniranja. Sunčeva svetlost se reflektuje od pozadine objekta i zajedno sa osenčenom stranom objekta daje izvrstan kontrast. Izbegavati napad pod 90° od azimuta sunca jer će raketa najverovatnije pogoditi senku objekta. Efekat G-prednapona na putanju rakete povećava vidni ugao i produžava senku objekta 22 vreme leta rakete. Ovaj efekat G-prednapona može biti sveden na minimuma lanstranjem rakete na daljini do 4 km kose daljine.

III. OBJEKTI NA VODI

Napade iz pravca sunca izvoditi sa izborom kontrasta W/B, a talase na displeju držati dijagonalno.

Većina objekata na moru izgledaju svetlo kada se napada iz pravca sunca, tako da je izbor kontrasta W/B obično najbolji. Dok će skoro svi objekti biti tamniji od površine vode kad se napada u pravcu sunca. Tada je izbor kontrasta B/W najbolji. Konačni izbor kontrasta treba izvršiti osmatrajući displej, pošto se na njemu prikazuje viđenje kamere. Kad se napadaju mali objekti u uslovima velikih talasa, udoline između talasa mogu da izgledaju velike i tamne kao i objekat.

Promenom kursa napada ovaj problem može da se eliminiše. Brzi brodovi izazivaju talase, koji su beli, slično objektu kad se napada iz pravca sunca. U ovom slučaju napad u pravcu sunca ima prednost jer objekat deluje tamno, dok površina vode i talasi izgledaju svetlo. Brzi brod može izazvati pojavu da udolina odmah iza broda izgleda tamno. Ova tamna površina može da probaci zahvat na sebe i napadima iz pravca krme broda. U ovom slučaju preporučuje se napad pod 45° na talase.

Stanje mora izaziva promene u veličini i izgledu objekta i takođe se menja pozadina objekta. Preporučuje se pažnja na stanju površinu objekta, jer se time eliminise efekat promene kontrasta mora.

Pravac napada	Objekat	Preporučeni izbor kontrasta
Iz pravca sunca (pozadina tamna)	Svetlo	W/B
U pravcu sunca (pozadina svetla)	Taman	B/W

III.10. PORAVNANJE GLAVE ZA VOĐENJE I STABILIZACIJU

Kad je raketa uključena, mehaničke kočnice žiroskopa kamere zadržavaju kameru u pravcu ošanske linije. Kod manevra sa pozitivnim preopterećenjem, kočnice žiroskopa mogu popustiti i sklop kamere će dobiti granicnu vrednost kretanja žiroskopa. Ovo popuštanje kočnice žiroskopa ne može izazvati nikakvo oštećenje, ali može izazvati nepotrebno odlaganje i produženje zahvata. Ako pilot kasni sa odbravljenjem glave za vođenje, dok avion usmerava prema ob-

jektu, može biti potrebno do 4 s da se glava za samovođenje poravnava sa nišanskom linijom od svog graničnog položaja. Da se izbegne nepotrebno zadržavanje za vreme zahvata, pre uvođenja u napad odbraviti glavu za vođenje rakete. Treba znati da se glava za vođenje električno poravnava brzinom 8—10° u sekundi. Ako je uglova brzina aviona veća od te vrednosti, doći će do zaustavljanja glave za vođenje. Međutim, ako se »g« smanji, glava za vođenje će se brzo poravnati sa nišanskom linijom.

Po uključanju prekidača za odbravljenje komande zahvata, glavu za vođenje je poravnata prostorno u odnosu na zemlju. Tako, kad je uključen prekidač komande zahvata i drži se, a nišanska tačka prelazi preko objekta, pozicija objekta na TV-displeju neće se menjati prelaskom aviona u penjanje. Ova osobina stabilizacije u prostoru može se upotrebiti u letu na maloj visini, da se prevodi u penjanje sa uključenim prekidačem odbravljenja komande zahvata i izvrši zahvat.

III.11. ODREĐIVANJE SIGURNOG ZAHVATA

Ako se izvrši zahvat i praćenje objekta koji je suviše mali da bi se održao zahvat za vreme lansiranja, krsi i marker flešuju. Logika pokasivanja dobrog zahvata je urađena tako da krsi ugla zahvata i marker flešuju ako je objekat suviše mali ili ugao zahvata suviše veliki. Simboli trebo da se pokazuju bez flešovanja, i pre nego što objekat ispuni minimalne kriterijume veličine. Zato treba proceniti da najmanje dimenzije objekta ispunjavaju najmanje 3/4 prostora između okvira li kapija, pre lansiranja rakete. Krsi ugla zahvata u centru pokazivača 0°, a kad je na ivici displeja 25°.

III.12. ODREĐIVANJE DALJINE LANSIRANJA

Domet rakete je dovoljan za većinu objekata i to nije limitirajući faktor. Minimalna veličina objekta je obično presudna za određivanje daljine lansiranja. Da bi raketa održala zahvat posle lansiranja, veličina objekta mora biti najmanje 0.75 miliradijana po visini i širini. To znači da najmanja veličina objekta mora da bude dovoljno velika da ispuni 3/4 prostora između okvira li kapija. Indikacije dobrog zahvata mogu pomoći u određivanju maksimalne daljine lansiranja. Procena maksimalne daljine lansiranja može se napraviti kad su poznate dimenzije objekta. Za maksimalnu daljinu, prikazana veličina objekta se množi sa 1000. Na objekat veličine 3×4 m raketa se može lansirati sa daljine od 3000 m. Kad se vrši lansiranje sa malih visina, tada je obično visina objekta limitirajući faktor.

III.13. LANSIRANJE

Raketa upotrebljava termalnu bateriju koja se aktivira hemijskom reakcijom. Na komandu za lansiranje aktivira se baterija i proizvodi energija nešto duže vremena od najdužeg trajanja leta rakete.

dometa. Tamo objekti nastoje i kao rast dati na desku. I poradi
 ba rastanja i k svetl objekti na b i kontrast do u na poradi
 sa rastom em. Za objekte na vod sp rina n kontrast zavisi od prav
 da napada i ugla neta. Avenek ne raz ko i bne objekte ko
 maj i dober kontrast svetla do b i na rone p u o b i m o z a n o
 d s p i e n e i z e d a t i p o t r e b n o s t a m . P o t r e b n a r e z o l u c i j a d o b i j a t a
 ako se re i s a o u n i f o r m n o s t a i p a n a r a j a d a o u d i s t o p r i
 buzu. prave napada do u s i s t a k o n t r a s t a o b j e k t a k o j s e p l i
 r a n a n a p a d a s a A v e n e d i .


001.17 KABL ZA PRIFALI RAKETNOG MOTORA

I d a r j e o b a z a n a r a z l o z n o s p e r i j e u n e r a n a i s k o p e a n
 k a b l p r i d e r a k e t n o g m o t o r a .

K a b l s e s p u s t a n a z a t o k o t r a z k o n P K S . P r i t o t t r e b a o n
 i d e i n a p a d a i o b i j e k t a i p r a m o k o s t r a n o k a b l a i n a
 b r a n e n a p a d a i o b i j e k t a i p r a m o k o s t r a n o k a b l a i n a
 b r a n e n a p a d a i o b i j e k t a i p r a m o k o s t r a n o k a b l a i n a

001.18 OGRANICENJA U LETU

O g r a n i c e n j a u l e t u r a k e t n o g r a k e t a A C M B S B M a v e r i c k d a t a
 su na sl. 001.18



Sl. 60.12 Aerološki letalovanje MAVERICK

PAZNJA Sposobnost raketnog motora za gasaranje rakete Maverick
 je do 90°F.

Postoje i mogućnosti za rad sa ACMB SB preporučeni od strane
 proizvođača da se može koristiti do 3-60.

- PREČISTAVANJE GLAVE ZA VODENJE DOZVOLENI
SOPOTAVANJE KONTROLA
- ZAŠČITAN ZAHVAT ODABRATI IZBIR KONTRASTA B.W
I.W.B
- IAN-PAVILNIŠKO IZŠIRANJE NA NORMAL
NAPREDAČE ZAHVAT IZŠIRAN
NO KONTROLA, DOZVOLENI IZŠIRAN
- AGM-65B IMA BILIRAN ZAHVAT KADU MARKER I KADU
NAPREDAČE
- TRUBA PAVILNIŠKO KONTRASTU NORA DA BILIRAN
DO KONTRASTA DOZVOLENI
- NAPREDAČE IZŠIRAN KONTRASTA IZŠIRAN
IZŠIRAN
- DOZVOLENI IZŠIRAN KONTRASTA IZŠIRAN
IZŠIRAN KONTRASTA IZŠIRAN








Fig. 27. The coastal area of the city of Leningrad and its situation



Fig. 28. The coastal area of the city of Leningrad and its situation



662.2 OPŠTE KARAKTERISTIKE TGM

Učinka	248.2 cm
Prečna k	30.5 cm
Razmah	72.4 cm
Masa	205.5 ± 6.8 kg
Masa	
(Blok za vodenje)	40 ± 0.6 kg
Širina za vodenje TJP	Telo vodo vodenje

662.3 MODOV TGM

662.3.1. Prihodni mod

Prihodni mod je mod, ki se uporablja za TGM (Tehnični Model) v modu vodenja.

$$= 1/2 \cdot (1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2)$$

662.3.2. Mod priprave

Mod priprave je mod, ki se uporablja za TGM (Tehnični Model) v modu vodenja.

662.3.3. Mod pripravnosti

Počinje po zavrženju moda priprave zavrženju se vključijo TGM. Ova mod modni zaobiden ak. raznim Ti M odhoda te zavrnitvi moda priprave.

662.3.4. Mod poravnaja

Počinje pritiskom na taster za odhvalitev glave za vodenje a završava se pritiskom na preklač za odhvalitev o kumande za hvala.

Za vreme moda poratovanja signal procesor obavi a sledece funkcije

- 1 Vreš poravnanje kamere sa osom rakete
- 2 Od boka za vođenje sa se video-signal do elektroničke kamere
- 3 Aktivira se video-zapisi vreš se prenos video-siglnala.

802.3.5. Mod rabvna

Die in der ersten Zeile angegebenen Werte sind die Kosten der Produktion eines Produktes in Abhängigkeit von der Menge x der produzierten Einheiten. Die Kosten der Produktion von 1000 Einheiten betragen 100000, die Kosten der Produktion von 2000 Einheiten betragen 120000. Die Kosten der Produktion von 3000 Einheiten betragen 130000. Die Kosten der Produktion von 4000 Einheiten betragen 135000. Die Kosten der Produktion von 5000 Einheiten betragen 137500. Die Kosten der Produktion von 6000 Einheiten betragen 138750. Die Kosten der Produktion von 7000 Einheiten betragen 139375. Die Kosten der Produktion von 8000 Einheiten betragen 139875. Die Kosten der Produktion von 9000 Einheiten betragen 140250. Die Kosten der Produktion von 10000 Einheiten betragen 140500.

- 1 prijavljate komarom preko kampaide zahvala
2 12 mesec video s nagradom utoda a za video je do e-ektrona ke ma-
3 3-4 e-ektrona prikaz van e video s nagradom komarom

602.3.8. Mod predenja

Yana: *ay siwa se kol'u e' za q'as q'ee*

1. Značajka romana je da se događaji i likovi predstavljaju u fikcijskom svijetu, a ne u stvarnom.
2. Autor romana ima slobodu izmišljati likove, događaje i okoliš, što ga razlikuje od historijske književnosti.
3. Roman često koristi više perspektiva i glasova, što omogućuje dublji uvid u događaje i likove.
4. Roman može biti fikcionalan, ali i sadržavati elemente stvarnosti, kao što je dokumentarna književnost.
5. Roman je najduži i najkompleksniji oblik književnosti, koji može trajati i više stotina stranica.

802.3 ? 802.3u ? 802.3ab ? 802.3ae

PROJEKT: **DESKRIPCJA** (opis) i **WARTOŚĆ** (wartość) funkcji

1. Zbiranje informacij o obredih sigurnosti blok 1 v skladu s
 2. vnosom podatkov o blok 1 v bazo podatkov, na določeni lokaciji
- lansiranja**
3. Preverjanje, ali so podatki v bazi, na viden prikaz
 4. Tiskanje podatkov o blok 1 v bazo podatkov, na določeni lokaciji
- za izpis podatkov o blok 1 v bazo podatkov, na določeni lokaciji
5. Prikaz podatkov o blok 1 v bazo podatkov, na določeni lokaciji
- za izpis podatkov o blok 1 v bazo podatkov, na določeni lokaciji

Modul s funkcijama za stanje, se razmatra u poglavlju 14. Zadržite po-
namenu i oblik i u ovom modulu sagrađite procesor izvr-
šavajući sledeće funkcije:

1. Simulira se odvajanje rakete prekidom video-signala na elektronsku lansera;

2. TGM obeležavajući signal se dalje vodi na elektronsku lansera;

2. Prekidu se vodi video-signal do video-rekordera video-rekorder prestaje da radi, postavlja se u pripremljeni položaj;

4. Komanda pravećenja poravnania vode se do buka za vođenje od elektronske lansera. Pravećenje nastavlja se praćenje Komete se poravnava sa osom rakete;

5. Započinje dodavanje zakasnjene od 75 s potrebna ka mod ponovnog poravnania;

Mod ponovnog poravnania se započinje posle zakasnjene od 75 s. Za to vreme signal procesor zadržava sledenje rakete;

1. TGM obeležavajući signal se šalje na elektronsku lansera. Elektronska lansera se postavlja u pripremljeni položaj i priprema se za vođenje i dodavanje ka zabranu položaj;

2. Signal procesor se postavlja u pripremljeni položaj;

Ponovno praćenje na testu se započinje sa glavom vode. Elektronska lansera se postavlja u pripremljeni položaj i priprema se za vođenje i dodavanje ka zabranu položaj. Dodavanje ka zabranu položaj se nastavlja kako je opisano.

4.2. POSTUPAK ZAHVATA OBEKTA


Prilikom odvajanja TGM od elektronske lansera se postavlja u pripremljeni položaj. Elektronska lansera se postavlja u pripremljeni položaj i priprema se za vođenje i dodavanje ka zabranu položaj. Dodavanje ka zabranu položaj se nastavlja kako je opisano.

Za vreme odvajanja TGM od elektronske lansera se postavlja u pripremljeni položaj. Elektronska lansera se postavlja u pripremljeni položaj i priprema se za vođenje i dodavanje ka zabranu položaj. Dodavanje ka zabranu položaj se nastavlja kako je opisano.

na 994



S. 402.2. TGM odvajanje od elektronske lansera



Sl. 602.3. TGM Uvežbavanje

602.5. VREME RADA TGM

Potrebno je pridržavati se ograničenja vremena rada sa TGM da bi se sprečila pojava oštećenja zbog pregrevanja elektronike.

TGM se greje, posebno za vreme punog rada sa uključenim videom.

PAŽNJA: Prekomerne temperature u TGM mogu da izazovu slabljenje vidljivosti na displeju i otkaz u elektronskom kolu bloka za vođenje. Pridržavanje vremena rada od 30 min u periodu od 2 časa i 30 min umanjiće ove vrste otkaza. Takođe se pridržavati ograničenja 3 min neprekidnog rada sa uključenim displejom.

Ovo ograničenje važi za TGM i AGM-65B da bi se sprečilo pregrevanje.

602.6. SIMULIRANO LANSIRANJE TGM

Uvek držati taster za lansiranje pritisnut do nestajanja slike na displeju. Ako se taster za lansiranje zadrži pritisnut manje od 0.5 s, TGM će skinuti sliku sa displeja, mod ciklus lansiranja nije završen i zadržava blok za vođenje u modu praćenja.

VEL. KRATKI PRITISAK NA TASTER ZA LANSEVANJE

Kratki pritisak na taster za lansiranje ostavlja TGM aktiven v modu za pracenje, saj nikoli ne uidevno dispenz ali brez prikazivanja na display tako da je mogoče pregrevanje displaya in oštećenje elektronskih krmil.

Pritisak na taster za lansiranje prouzrokuje zatiranje displaya brez izbora na daljini, tastera pritisaka. Jednako sekundo po koncu namena, razen če je taster TGM za dispenz. Ako se taster za lansiranje zadrži pri pritisku, TGM se zatira ciklus od 0,5 s TGM se zatira tako dolgo, dok ne prikazuje na displayu ali mogočemu oštećenju elektronskega krmila.

Da bi se sprečilo oštećenje TGM taster za lansiranje zadržati pritisak na taster, saj se na displayu ne prikazuje statusa tastera, saj taster ne prikazuje prevajalca u poročanje završ. Oštećenje prekidača izbora razlike posred prevajalca u poročanje.

VEL. ZASTAVI SUNCA

Ako se nezadržana kamerna taster prema suncu može doći do oštećenja.

Da bi se sprečilo oštećenje TGM taster za lansiranje, taster za lansiranje ne sme biti zatrt, saj se na displayu ne prikazuje statusa tastera, saj taster ne prikazuje prevajalca u poročanje završ. Oštećenje prekidača izbora razlike posred prevajalca u poročanje.

Pri nezadržani napadi na vrsto tastera TGM se prekine, saj taster ne prikazuje statusa tastera.

U ovom slučaju kamerna taster prema suncu, posred mogočemu oštećenju kamere.

Zato pri nezadržani napadi na vrsto taster za lansiranje, taster za lansiranje ne sme biti zatrt, saj se na displayu ne prikazuje statusa tastera, saj taster ne prikazuje prevajalca u poročanje završ. Oštećenje prekidača izbora razlike posred prevajalca u poročanje. Ako se taster za lansiranje zadrži pri pritisku, TGM se zatira ciklus od 0,5 s TGM se zatira tako dolgo, dok ne prikazuje na displayu ali mogočemu oštećenju elektronskega krmila. Ako se taster za lansiranje zadrži pri pritisku, TGM se zatira ciklus od 0,5 s TGM se zatira tako dolgo, dok ne prikazuje na displayu ali mogočemu oštećenju elektronskega krmila. Ako se taster za lansiranje zadrži pri pritisku, TGM se zatira ciklus od 0,5 s TGM se zatira tako dolgo, dok ne prikazuje na displayu ali mogočemu oštećenju elektronskega krmila.

VEL. RAD SA TGM NA ZEMLJI

Uporaba rad sa TGM na zemlji je omejena pregleda i uvečbavanja, uz omeđenja.

PAZIVA Ne smete raditi TGM sa ostalim poklopcem glave. Rad, tek po 1 min ubrzavanja žiroskopa.

Maksimalna nevarna razdalja je 30 m na periodu od 2 časa i 30 min. Omejena je vremenom počutje sa uspešnim struje avionske mreže.

0011 TCM REKORDER

TCM rekorder omogućava reprodukciju manevara napada sa označama na slici koje pokazuju reprodukciju i ostavu uspešnosti napada

0011 SIMBOLI NA SINYML

Značenje dugadi postavlja se preko dugadi na vreme koje vam je potrebno da odredite vreme koje je potrebno preko simbola. Dugadije dugadi je preko se simbola na vreme.



1. Dugadi je preko se simbola na vreme.

1. Dugadi je preko se simbola na vreme.

2. Dugadi je preko se simbola na vreme.

003. PRETOLEINI PREGLED AGM-003

5ad+1a)

0031 PRETOLEINI PREGLED AGM-003

00

0031. PRETOLEINI PREGLED AGM-003

1. preloleini pregled treba provesti

1. Da preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava

2. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

3. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

4. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

5. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

6. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

7. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

8. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

9. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

10. Da se preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

OPREZ: Preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku
na preloleini pregled treba provesti na ostacima i prijava. Ako ku

004. FREEDOLPH, SEIGLER, TOM

Sadržaj:

604 I. PIETROLETTO, P. PRECISI, B. TONIN

430

ON THE RETROLETNI FEEGL-RE TEM

1 prototype, project, time, proven

46. *Chlorobacterium* sp. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 93

2. Da li je kamera zabranjena u zgradama osim u kleti. Ako nije, može zabraniti i u zgradama osim u kleti, osim ako se ne odobri na nivou lokalne vlasti. Ako se ne odobri, onda se zabranjuje spravljanje sonda i u preostaloj zgradi, osim u kleti, a u kleti, onda se zabranjuje i u kleti.

2. $\frac{1}{2} \pi$ is a period of $\sin x$ and $\cos x$. Hence $\sin x$ and $\cos x$ are periodic functions with period $\frac{1}{2} \pi$.

[illegible]
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. The following information is to be used in the preparation of the general ledger account for the year ending 12/31/2010:

[illegible]

9. The following is a list of names of persons who are not yet
known to the Bureau of the Census.

[illegible][illegible]

Sadržaj

OSI KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE MAVERICK

40

OSI KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE MAVERICK

Posljednji komandno signalni elementi za rakete MAVERICK su dva tipa: prvi je za pravilno vučenje rakete na strani 265 a drugi 262.

Prekidnik «I» (MIF-1) je prekidač koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

2. Prekidnik «MAVERICK» (M-1) je prekidač koji na zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

3. Prekidnik «I» (MIF-1) je prekidač koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

4. Prekidnik «I» (MIF-1) je prekidač koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

— «ISKLJA» — displej je isključen.

«IPI-REMA» displej se zagrijava, a zatim zagrijava i drugi.

«IPI-REMA» displej se zagrijava, a zatim zagrijava i drugi. «PRIPREMA» displej se zagrijava i drugi.

5. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

6. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

7. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

8. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

9. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

10. Signalni element «MAVERICK» (M-1) je signalni element koji na momentalno zatvaranje, zatvara i prekida brzo otvaranje, odnosno simuliranoj ispaljivanju.

Prekidnik brzo otvaranja objekta dejstva (isključivo) Prekidnik ima tri položaja:

606. UVEZBAVANJE RADA SA «TEM» NA ZEMLJI

Sadržaj

606.1 UVEZBAVANJE RADA SA «TEM» NA ZEMLJI

142

Tabela

606.1 Postupak za uvezbavanje rada sa «TEM» na zemlji

42

606.1 UVEZBAVANJE RADA SA «TEM» NA ZEMLJI

Po ulasku u kabina provjeriti položaje prekidača

— Prekidač «AKUMULATOR» u «ISKIJ»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

Prekidač «PETA» u «ON»

U slučaju potrebe za uvezbavanjem rada sa «TEM» rukovoditi pri
zračni «PETA» u «ON»

T 606.1 POSTUPAK ZA UVEZBAVANJE RADA SA «TEM» NA ZEMLJI

Red br	Postupak	Signalizacija, funkcija signalizacije
	2	3
	Priključiti kablove za priključak	
1	Prekidač «AKUMULATOR» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»
2	Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»
3	Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»
4	Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»
5	Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»
6	Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON» Prekidač «PETA» u «ON»	Signalizacija za priključak «PETA» u «ON» «PETA» u «ON» «PETA» u «ON»

Prokida, M. S. 1983. p. 171-175.

7. 2014. 12. 26. 14:00
 8. 2014. 12. 26. 14:00

[illegible]

VERICK GROM u MA-
VERICK, što signalizira signala
MAVERICK LEVA 03
DICK DESNA

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

P12519

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

[illegible]

P	K ₂ Cr ₂ O ₇ / %		V
	0.1	0.2	
0.1	0.1	0.2	0.1
0.2	0.2	0.4	0.2
0.3	0.3	0.6	0.3
0.4	0.4	0.8	0.4
0.5	0.5	1.0	0.5

4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

53

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

• $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx$

There is given an n -th level
 n -tuple (a_1, a_2, \dots, a_n) of
 n -tuples.

11. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

The first of these is the fact that the
 second of these is the fact that the
 third of these is the fact that the
 fourth of these is the fact that the
 fifth of these is the fact that the
 sixth of these is the fact that the
 seventh of these is the fact that the
 eighth of these is the fact that the
 ninth of these is the fact that the
 tenth of these is the fact that the

47. the 2 reasons above are all part of the same process. the 2nd is the 1st.

Neobavevano. Ali i mogut pater, ali svet objekat da bi se
moglo doći do prave reči gubilo.

[illegible]

190200000

Talks 4 w/ Capt. J. V. Hill, AUTO 88 TCM rakotins

- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its objectives and if the results are consistent with their expectations.

11. Phosphorus is the most reactive halogen.

1. 1. 1944. g. nedelja (sretno)
2. 1. 1944. g. ponedjeljak (sretno)
3. 1. 1944. g. utorak (sretno)
4. 1. 1944. g. srijeda (sretno)
5. 1. 1944. g. četvrtak (sretno)
6. 1. 1944. g. petak (sretno)
7. 1. 1944. g. subota (sretno)
8. 1. 1944. g. nedjelja (sretno)

- $$d) \quad \text{Ergänze die Lücke: } \dots \dots \dots \text{ ist die } \dots \dots \dots \text{ der } \dots \dots \dots$$

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right)$

22. $\frac{1}{2} \times 10 = 5$ and $5 \times 10 = 50$

[illegible]

- 20 | Produkt: «AKUMULATOR» б
«БХЛ»

$\gamma = d$ $\gamma = 2$ $f(1) = 1$ $\gamma = 1$
 $d = 0$ $d = 1$ $d = 2$ $d = 3$

- 84 $H_{25}^{(1)}(1)$ 31.072, $H_{25}^{(2)}(1)$ 31.122

- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835

- 26 Th 11-16 [retraverte: Tides: Kano]
 Th 26 [retraverte: Tides: Kano]

007 REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM« RAKETU U LETU

Sadržaj

| | |
|---|----|
| 007 REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM«
RAKETU U LETU | 45 |
|---|----|

Tabela

| | |
|---|----|
| 007 Redosled uključenja prekidača za »AGM« i »TGM« raketu
u letu | 45 |
|---|----|

007 REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM« RAKETU U LETU

Pre poruku o uključivanju prekidača u letu signifikantno su se
izmenile funkcije i redosled uključivanja prekidača u letu. U skladu
sa tim, u ovom tabeli su prikazane funkcije i redosled uključivanja
prekidača u letu.

T 007 REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM«
RAKETU U LETU

| Redni broj | Funkcija | Opis funkcije | Redosled uključivanja |
|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | |
| 1 | uključivanje prekidača »AGM« | uključivanje prekidača »AGM« | 1 |
| 2 | uključivanje prekidača »TGM« | uključivanje prekidača »TGM« | 2 |
| 3 | uključivanje prekidača »AGM« | uključivanje prekidača »AGM« | 3 |
| 4 | uključivanje prekidača »TGM« | uključivanje prekidača »TGM« | 4 |
| 5 | uključivanje prekidača »AGM« | uključivanje prekidača »AGM« | 5 |
| 6 | uključivanje prekidača »TGM« | uključivanje prekidača »TGM« | 6 |

8. ...
...

PAŽNJA

...
...
...

9. ...
...

10. ...
...

11. ...
...
...
...

12. ...
...

13. ...
...

14. ...
...

15. ...
...

...
...

...
...

VAPUNENA

...
...

16. ...
...

17. ...
...

18. ...
...

19. ...
...

20. ...
...

21. ...
...

...
...

Signalne svetle ...
...

...
...

22. ...
...



DISTYD DO FLOSNIM DEJĘTOMA

[illegible]

ՈՒՆԵՆԻՍ ԵՄ ԿՈՐԻՆԹՈՍԻՆ ՎԵՐԻՈՒՄԻ

1. **Pravica do informacij o podacima**
 2. **Pravica na pristup i ispravku**
 3. **Pravica na brisanje**
 4. **Pravica na ograničavanje**
 5. **Pravica na prenosivost**
 6. **Pravica na otpor automatskoj obradi**
 7. **Pravica na povlačenje**
 8. **Pravica na žalbu**
 9. **Pravica na pristup i ispravku**
 10. **Pravica na brisanje**
 11. **Pravica na ograničavanje**
 12. **Pravica na prenosivost**
 13. **Pravica na otpor automatskoj obradi**
 14. **Pravica na povlačenje**
 15. **Pravica na žalbu**

[illegible]

1. Red K. 2. Blue K. 3. Green K. 4. Yellow K. 5. Orange K. 6. Purple K. 7. Brown K. 8. Grey K. 9. Black K. 10. White K. 11. Silver K. 12. Gold K. 13. Bronze K. 14. Copper K. 15. Steel K. 16. Aluminum K. 17. Plastic K. 18. Rubber K. 19. Glass K. 20. Wood K. 21. Paper K. 22. Fabric K. 23. Leather K. 24. Metal K. 25. Stone K. 26. Brick K. 27. Concrete K. 28. Cement K. 29. Asphalt K. 30. Sand K. 31. Gravel K. 32. Soil K. 33. Mud K. 34. Water K. 35. Air K. 36. Fire K. 37. Lightning K. 38. Thunder K. 39. Rain K. 40. Snow K. 41. Ice K. 42. Fog K. 43. Clouds K. 44. Sun K. 45. Moon K. 46. Stars K. 47. Planets K. 48. Galaxies K. 49. Universe K. 50. Time K. 51. Space K. 52. Matter K. 53. Energy K. 54. Force K. 55. Motion K. 56. Mass K. 57. Volume K. 58. Weight K. 59. Temperature K. 60. Pressure K. 61. Density K. 62. Speed K. 63. Acceleration K. 64. Distance K. 65. Time K. 66. Frequency K. 67. Wavelength K. 68. Amplitude K. 69. Phase K. 70. Period K. 71. Frequency K. 72. Wavelength K. 73. Amplitude K. 74. Phase K. 75. Period K. 76. Frequency K. 77. Wavelength K. 78. Amplitude K. 79. Phase K. 80. Period K. 81. Frequency K. 82. Wavelength K. 83. Amplitude K. 84. Phase K. 85. Period K. 86. Frequency K. 87. Wavelength K. 88. Amplitude K. 89. Phase K. 90. Period K. 91. Frequency K. 92. Wavelength K. 93. Amplitude K. 94. Phase K. 95. Period K. 96. Frequency K. 97. Wavelength K. 98. Amplitude K. 99. Phase K. 100. Period K.

10. Kuku je s...
 u pravcu...
 svih...
 10. ob...

Možda su tako i drugi ljudi, koji su se u ovom slučaju našli u sličnoj situaciji. U ovom slučaju, ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini. Ovo je vrlo važna stvar, jer ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini.




Dejstvo u oblačnom vremenu

U ovom slučaju, ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini. Ovo je vrlo važna stvar, jer ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini.

U ovom slučaju, ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini. Ovo je vrlo važna stvar, jer ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini.

U ovom slučaju, ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini. Ovo je vrlo važna stvar, jer ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini.

U ovom slučaju, ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini. Ovo je vrlo važna stvar, jer ako se ne može pronaći drugi brod, onda se mora pokušati pronaći drugi brod, koji se nalazi u blizini.



POSTROJENJA ZA VARNOST ILI ZGRADE (GRADIVINSKI) OBJEKTI

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

ARMIRANO BETONSKA SKLONISTA I SKLONISTA MATERIALA. HANGARI

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta | Opis objekta |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

20 - OPIS I RAD UREDJAJA

20.1 - Opšte (Sl.1)

Nosna noga je deo stalnog trapa, tipa tricikla, koja omogućava rulanje aviona po tlu i priušćenje udara pri sletanju aviona. Uvlači se u pravcu leta aviona upornicom spojenom za ušku nosne noge (poql. 422). Posle uvlačenja nosne noge zaustavljanje obrtanja točka vrši se mehanizmom za samokočenje, a održavanje u uvučenom položaju ostvaruje se preko brave (poql. 422) koja svojom kukom zahvata rolnicu na nosaču (2) Lagrajenom na nosnoj nozi. Održavanje nosne noge u izvučenom položaju vrši se pomoću upornice koja se automatski zabravljuje u krajnjem položaju.


Mehanizam za centriranje točka nosne noge (3) ima ulogu da dovede točak u osu nosne noge prilikom uvlačenja i izvlačenja (poql. 413). Servo uredjaj za upravljanje točkom nosne noge (4) omogućava upravljanje nosnom nogom u toku rulanja aviona. (poql. 413)

Pored mehanizma za centriranje i servo uredjaja glavni delovi nosne noge su: amortizer (6), viljuška (7), obrtni deo (5), statički deo (1), točak nosne noge (8), guma (22), i donji zglob amortizera (2).

20.2 - Amortizer nosne noge (Sl. 2)

a) Opis


Amortizer služi za prijem dela kinetičke energije pri sletanju aviona, time ublažuje udarnu silu na dozvoljenu veličinu, priušćuje udare nastale usled neravnina terena tokom rulanja aviona. Sastoji se od komore za ulje i dve komore za gas (komore visokog i niskog pritiska). Gasna komora visokog pritiska odvojena je od uljne komore plovećim klipom (12), a gasna komora niskog pritiska plivajućim klipom (20). Na taj način u toku rada amortizera, ulje i gas se ne mešaju. Punjenje uljem vrši se preko otvora za punjenje ulja koji su zatvoreni vijkom (18). Punjenje komora azotom (poql. 31) vrši se preko ventila za punjenje (21). Pokraj ventila je ucravirana oznaka KVP i KNP. Veza amortizera sa statičkim delom nosne noge ostvarena je preko gornje uške (1), a sa viljuškom nosne noge pomoću donje uške (3).



1. Statički deo
2. Gornji zglob amortizera
3. Mehanizam za centriranje
4. Servo uređaj za upravljanje
5. Obrtni deo
6. Amortizer
7. Viliuška
8. Točak nosne noge
9. Ležaj
10. Navrtka
11. Zaptivka
12. Sklop nosača rolnice
13. Obrtni priključni spoj
14. Rolnica
15. Rascepk
16. Navrtka
17. Osovinica
18. Mazalica
19. Navrtka
20. Osovina
21. Liska
22. Guma točka
23. Podloška
24. Navrtka
25. Rascepk
26. Osigurač

Sl. 1 - Nosna noža

1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986 1. 1. 1986



- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Telo amortizera | 13. Specijalna navrtka | 25. "O" prsten |
| 2. Navrtka | 14. Vijak za osiguranje | 26. Zaštitni prsten |
| 3. Donja uška | 15. Ventil amortizera | 27. "O" prsten |
| 4. Navrtka | 16. Klip | 28. Zaštitni prsten |
| 5. Čaura za vođenje | 17. Plomba | 29. Zaptivka |
| 6. Gornja uška | 18. Vijak | 30. Zaštitni prsten |
| 7. Klipnjača amortizera | 19. Podmetač | 31. "O" prsten |
| 8. Čivija | 20. Plivajući klip | 32. Zaštitni prsten |
| 9. Prsten za osiguranje | 21. Ventil za punjenje | 33. "O" prsten |
| 10. Čaura | 22. Zaptivka | 34. "O" prsten |
| 11. Žica za osiguranje | 23. Zaptivka | 35. Zaptivka |
| 12. Ploveći klip | 24. Zaštitni prsten | 36. Natpisna pločica |

Sl. 2 - Amortizer nosne noge

b) Rad

U slučaju malih opterećenja (rolanje aviona po neravnom tlu) apsorpciju istih vrši gas u komori niskog pritiska, preko plivajućeg klipa (20). Dalja apsorpcija većih opterećenja preuzima gas u komori visokog pritiska preko plovećeg klipa (12). Po udarnom sletanju pod velikim napadnim uglom, kada sila na uškama postane veća od statičke reakcije gasa u komorama, počinje relativno kretanje klipnjače (7) i klipa (16). Ovo kretanje prisiljava ulje da prelazi kroz ventil amortizera (15) delujući na plivajući klip (20) i ploveći klip (12), pri čemu se vrši sabijanje gasa u KVP i KNP. Gas pod pritiskom služi da pri prestanku spoljnje opterećenja, izvuče klipnjaču u njen statički položaj, da bi primila sledeće kompresiono opterećenje. Da ne bi došlo do odskoka noža u povratnom hodu zbog delovanja energije akumulirane u komprimiranom gasu u fazi sabijanja, kroz otvore na ventilu (15) ulje se sa većim otporom vraća u uljnu komoru, što dovodi do prigušenja u povratnom hodu.

20.3- Viljuška (7-S1.1)

Viljuška je nosač točka 8, i čini krutu vezu između točka 1 amortizera. Na gornjem delu viljuške nalaze se uske za vezu sa obrtnim delom(5) nosne noge i za vezu sa amortizerom(6).

20.4- Obrtni deo(5-S1.1)

Obrtni deo služi kao mehanizam(7) sa jedne strane, a sa druge obezbeđuje vezu sa amortizerom za centriranje i upravljanje nosnom nogom. Vezu obrtnog dela i viljuške i sedera je preko osovine 2(8) i navrtke 19. Vezu obrtnog dela sa statičkim delom obezbeđuje je preko ležaja(9), navrtke(10) i zaptivke(11).

20.5- Statički deo (1-S1.1)

Statički deo nosne noge je statički nosač u kome je smešten amortizer(12) koji služi za centriranje. Na statičkom delu se nalazi mehanizam za centriranje i upravljanje(4) za upravljanje(4). Na svom gornjem delu ima glavni kom(13) se preko nepokretne dve osovine 2-S1.5) i 2-S1.6) veza sa strukturnim(14.5), dve uske(12) za vezu polutke(13) i vrata. Na statičkom delu nalaze se dve uske sa dve ravnice 4) koje služe za povezivanje vrata nosne noge.

20.6- Točak nosne noge

Točak nosne noge služi za olakšavanje kretanja nosne noge, te da prenosi na ostale delove nosne noge sa amortizerom. Sastoji se od dve polutke točka 1, 6, koje su spojene sa šest vijaka(2). Između polutki ugrađjena je zaptivka(9) koja treba da obezbedi hermetičnost guma. U polutkama točkova ugrađjeni su valjkasti ležajevi 6,11) kroz koje je navučena distalna osovinica(8). U telo polutke točka ugrađen je ventil(24) za punjenje guma

20.7- Guma točka

Opis gume dat u poglavlju 421

20.8- Gornji zglob amortizera(S1.4)

Gornji zglob amortizera ima ulogu da ostvari vezu amortizera sa statičkim delom nosne noge, da prenese udarno opterećenje na nogu, te da omogućiti okretanje amortizera oko svoje uzdušne ose pri ruranju aviona.


U telu(1) uvrnuta su dva vijka(2) preko kojih se zglob vezuje za statički deo noge. Vezu amortizera i zgloba ostvarena je preko osovine (3) koja prolazi kroz usku amortizera, a učvršćuje se vijkom(4). Oslo-nci osovine(3) su u čašama(5) upresovanim u umetak 6) koji se preko

dva aksijalna ležaja(8,9) može da obrće u telu(1). Na taj način se ostvaruje okretanje amortizera oko svoje uzdužne ose pri upravljanju aviona na zemlji. Podmazivanje se vrši preko kanala(14), dok poklopac(13) sprečava prodiranje prašine u zglobov.

20.9- Mehanizam za samokočenje (Sl.5)

Mehanizam za samokočenje točka nosne noge sastoji se od gornje elastične trake(1), donje elastične trake(2), pločice(3) i nosača(4). Iva zadržava da zaustavi obrtanje točka nosne noge prilikom uvlačenja tranjem gume od elastičnu traku(2) čime se izbegavaju nepoželjne vibracije.

1. Gornja elastična traka
2. Donja elastična traka
3. Pločica
4. Nosač
5. Zakrivak



Sl.5- Mehanizam za samokočenje

21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Nosna noga (S1.6)


Nosna noga je vezana za strukturu kila u prednjem delu trupa pomoću osovina(2) provučenih kroz nosače(3,4) i glavni statički deo dela(1). Osovina je osigurana od ispadanja pomoću osoviniče(5), podmetača(6), navrtka(7) i rascepke(8).

Pristup osovini je kroz otvore br. 11 i 74



ODREĐEN PR-SER 11-174

1. Statički deo noge
2. Osovina
3. Levi nosač
4. Desni nosač
5. Osovinica
6. Podmetač
7. Navrtka
8. Rascepka
9. Nosač brave levi
10. Nosač brave desni
11. Rascepka
12. Osovinica
13. Podmetač
14. Navrtka
15. Mehanizam za samokočenje
16. Natakač
17. Utikač
18. Crevovod
19. Crevovod
20. Obrtni priključak



S1.6- Ugradnja nosne noge

POGLEL "B"

b) Točak nosne noge (Sl.7)


Ugrađen je na statički deo nosne noge tako da je jedna strana preko čaura (3) i (4) vezana za navrtku (2).

c) Amortizer (Sl.1 i Sl.4)

Ugrađen je u statički deo nosne noge tako da je jedna strana preko čaura (3) i (4) vezana za navrtku (2) a druga za gornji zglob amortizera (1). Jedan je kraj amortizera vezan za statički deo noge preko vijka (2).

d) Mehanizam za samokočenje nosne noge (Sl.6)

Mehanizam za samokočenje nosne noge je ugrađen u statički deo nosne noge preko nosne trake (1), (2) i (3) i rascepka (11).



1. Vodjica
2. Navrtka
3. Distantna čaura
4. Distantna čaura
5. Osovina točka
6. Viljuška noge
7. Guma

Sl.7- Ugradnja točka nosne noge

15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

| Red.br. | Naslov publikacije | Izdavač |
|---------|--|---------|
| 1 | Priručnik za rukovanje i održavanje sa imenikom dijelova
Kočnica glavne noge 414-000 A,B,C | PPT |
| 2 | Dunlop aircraft equipment
"OVERHAUL MANUAL" | DUNLOP |
| 3 | TUBELESS TYRES AND TYRE/TUBE
COMBINATIONS FITTED TO AIRCRAFT
WHEELS GEBERAL SERVICING INSTRUCTIONS | DUNLOP |

Pun naziv i adresa proizvođača

1. "PRVA PETOLJETKA" Namenska proizvodnja-TRSTENIK
2. DUNLOP COMPANY LIMITED, Aviation Division, Foleshill
Coventry. CX64AA

20 - OPIS I RAD

a) Opšte (Sl.1 i 2)

Stajni trap je tipa trica i ulačiv u letu. Glavne noge su tipa klackalica sa hidraulično-azotnim amortizerom(1) i dvostrukim točkovi-
ma,2, čijim jenim disk-kolicama. Uvlače se ičnim kretanjem, oko
glavne osovine(3) prema ravni sletnice aviona u odgovarajući smeš-
tajni prostor, sa leve i desne strane centralnog dela trupa.

U izvucenom položaju se zabravljuje preko elementa za bravljenje,4) i

hidro-mehaničke brave na strukturi aviona. Izvucen i zabravljen polo-
žaj se ostvaruje hidrauličnom travom i upornici(5). Štap za okretanje

6) obezbeđuje da to kovi, pri uvlačenju predju iz vertikalnog u
horizontalni položaj što odgovara smeštajnom prostoru stajnog trapa.

Točkovi su preko karlana većeg(7) i karlana manjeg(8) spojeni za
statički deo,9 odnosno za amortizer(1), čineći tako elastičnu vezu

za prenos udarnih opterećenja na strukturu aviona.

Uvlačenje i izvlačenje glavnih nogu stajnog trapa omogućeno je hidra-
uličkim dejstvom radnih cilindara(10).

Oz statički deo izrađjen sa cevoval(11) i crevovodi(12) kočione
instalacije.

20.1 - Amortizer glavne noge (Sl.3)

a) Opis


Amortizer glavne noge je hidraulično-azotni dvokomorni uređaj
koji služi da primi deo kinetičke energije aviona pri sletanju i ru-
lanu po pisti i odlaži udarnu silu na propisanu veličinu koju može
da primi konstrukcija aviona.

U telu amortizera nalaze se tri komore:

- komora za gas niskog pritiska (KNP)
- komora za gas visokog pritiska (KVP)
- komora za ulje

Amortizer se sastoji od klipnjače(1) u koju je ugrađen klip(6) koji
razdvaja ulje i azot u KVP i dijafragme(2) koja odvaja uljni prostor
na strani VKP od glavne uljne komore. Sa strane KVP ugrađena je donja
uška(3) u koju je uvrnut ventil za punjenje azotom,4) KVP.


Cilindar(7) koji sa gornje strane ulazi u klipnjaču(1) je ustvari
aktivni deo pomoću kojeg se vrši kompresija i zatvoren je uškom,8) u
koju je ugrađen ventil(9) za punjenje azotom KNP i otvor sa čepom
(10). U ušku(8) uvrnut je stožer(11) na koji je navučen klip(12) KNP,
kao i ventil povratnog hoda(13).



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Amortizer | 6. Štap za oslanjanje |
| 2. Točak-sklop | 7. Kardan veza |
| 3. Osovina glavne noge | 8. Kardan marša |
| 4. Element za bravljenje | 9. Statički čvor |
| 5. Upornica | 10. Radni cilindar |
| | 11. Cevovod |
| | 12. Crevovod |

| | | |
|------------|---|-------|
| Detalj "A" | - | Sl.12 |
| Detalj "E" | - | Sl.13 |
| Detalj "F" | - | Sl.17 |
| Detalj "G" | - | Sl.20 |
| Detalj "H" | - | Sl.11 |

Sl.1 - Glavna noga staljnog trapa



S1. 2 - Glavna noga stajnog trapa
(Pogled "A" sa S1.1)

Na drugom kraju stožera ugrađjena je mlaznica(15) kroz koju prolazi kalibrisana cev(5). Oblog amortizera(16) sa brisačem(17) štiti klipnjaču od oštećenja i zaprljanosti. Na oblogu amortizera preko ogrlice(19) ugrađen je mikroprekidač(18).

b) R a d

Pri sletanju aviona opterećenja koja se javljaju prima i prenosi komprimirani azot. Osim toga azot služi da izvuče klipnjaču(1) u njen statički položaj čineći je na taj način spremnom da primi sledeće kompresiono opterećenje. Udar pri sletanju apsorbuje komprimirani azot KVP i KNP i hidraulično ulje smešteno u uljnoj komori.

Relativno kretanje klipnjače(1) i cilindra(7) počinje kada sila na uskama amortizera postane veća od statičke reakcije azota.

Ovo relativno kretanje prisiljava hidrauličko ulje da prolazi kroz otvore na prigušnoj pregradi(14) vršeći na taj način dalju kompresiju azota koja se nalazi u komorama.

Prigušivanje hidrauličkog ulja je zavisno od promene preseka otvora na prigušnoj pregradi(14), a ovu promenu reguliše kalibrisana cev(5) u zavisnosti od aksijalnog hoda amortizera, jer je ista tako dimenzionisana da daje željeni porast pritiska za određeni protok.

Posle prestanka dejstva sile udara, amortizer se počinje razvlačiti pomoću ventila povratnog hoda(13) koji zatvara deo prigušnih otvora te na taj način prisiljava hidrauličko ulje da se vraća u uljnu komoru sa većim otporom.

20.2 - Kočnica točka (Sl.4)


Detaljan opis kočnice dat je u poglavlju 431.

20.3 - Točkovi glavne noge (Sl.4 i 5)

a) Opis

Točak je dvodelni, sastavljen od veće polutke(1-Sl.5) i manje polutke točka(2), omogućuje ugradnju disk kočnice i gume. Između polutki točka ugrađjena je zaptivka(3) koja obezbeđuje hermetičnost gume kad je naduvana vazduhom. Polutke točka su međusobno spojene i pritegnute sa 12 vijaka(4) čineći na taj način celinu točka. U većoj polutci su ugrađjene vodjice diska(19) u koje ulaze izdanci kočionog diska (4-Sl.4). Na strani kočnice, a u telu veće polutke ugrađjena su tri topljiva čepa(21) u čijem su kućištu ugrađjeni zaptivka(26), klip(24) i topljivi umetak(25), preko kojih treba da se izvrši rasterećenje gume od vazduha u slučaju pregrevanja točka.

PREREZ B-B




Котировка по газу, высокому, пр. лиса (KVP)


1. Киперача
2. Битерача
3. Движ. убад
4. Вентил од пуњање азота
5. Лев
6. Кип
7. Силндар
8. Дска
9. Вентил
10. Отвор са депар

11. Стрел
12. Кип
13. Вентил одвртање брзла
14. Вентил одврта
15. Млазна
16. Облоа амортизер
17. Бриса
18. Микропрекидач
19. Огилца

Котировка по газу, высокому, пр. лиса (KVP)



51.3 - Амортизер главне ноге стајног трапа



Detalj A

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Polutka točka-veća | 11. Priručnik | 19. Vodjica diska |
| 2. Polutka točka-manja | 12. Priručnik | 20. Osigurač |
| 3. Zaptivka | 13. Distančni prsten | 21. Topljivi čep |
| 4. Vijak | 14. Navrtka | 22. Telo topljivog čepa |
| 5. Navrtka | 15. Osigurač | 23. Zaptivka |
| 6. Čaura | 16. Zaštitna čaura | 24. Klip |
| 7. Ležaj | 17. Osigurač | 25. Topljivi umetak |
| 8. Osigurač | 18. Čehuri umetak | 26. Zaptivka |
| | 18. Ventil za punjenje | |


Sl.4/7 Točak glavne noge stajnog trapa

U točak ugrađena je (Sl.4/7) za dva radijalno-aksijalna ležaja (7 i 8). Čep točka navučen na osovinu (Sl.6) koja čini čvrst spoj većim karminom (7-Sl.1) a od aksijalnog pomeranja osigurano navrtkom (8-Sl.6) koja je od odvirtanja osigurana vijkom (9). Preko osovinice (4-Sl.6) torziona ploča (6) uvršćena je za stajni trap. Osigurači (5) sprečavaju aksijalno pomeranje torziona ploče. U telu manje polutke točka uvrnut je ventil za punjenje (8-Sl.5) vazduhom guma stajnog trapa.

U osovini točka (3-Sl.6) ugrađena su dva davača broja obrtaja točka (7) koji su sastavni deo automatske regulacije kočenja.

b) Rad

Njegov zadatak je da omogući vožnju aviona po zemlji, te da zajedno sa gumom primi deo kinetičke energije pri sletanju aviona. Preko disk kočnica, točak učestvuje u prijemu energije kočenja pri zaustavljanju aviona.



- | | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1. Točak | 5. Osigurač | 9. Vijak |
| 2. Guma | 5. Torziona ploča | 10. Vođjica |
| 3. Osovina točka | 7. Davač obrtaja | 11. Vijak |
| 4. Osovinica | 8. Navrtka | 12. Poklopac |

Sl. 5 - Točkoví glavne noge

20.4 - Štap za okretanje točka glavne noge (Sl. 6)

a) Opis

Sastoji se od cevi sa navojenjem (1) u koju su uvrnute uške (2 i 3), koje su osigurane osiguravajućom navrtkom (4) i osiguračem (5). U ušku 2, ugrađena je osovinica (6), sa navrtkom 7, i osiguračem (8), preko koje se štap veže za glavni stajni trap. U ušku (3), ugrađena je osovinica (9) sa navrtkom (10) i osiguračem 11, preko koje se štap veže za okov glavnog stajnog trapa.

b) Rad

Uloga štapa je da kod uvlačenja i izvlačenja stajnog trapa omogućí stalan krak uvlačenja te da kod sletanja aviona primi jedan deo opterećenja.




- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Cev sa navojem | 4. Navrtka | 7. Navrtka | 10. Navrtka |
| 2. Uška | 5. Osigurač | 8. Osigurač | 11. Osigurač |
| 3. Uška | 6. Osovinica | 9. Osovinica | |

Sl.6 - Štap za okretanje točka glavne noge stajnog trapa

20.5 - Gumaa) Opis (Sl.7)

Konstrukcija moderne avionske gume prikazana je na Sl.7.



- | |
|--------------------------------------|
| 1. Čelično uže |
| 2. Obmotani venac |
| 3. Ljuštura venca |
| 4. Ispuna venca |
| 5. Traka vrha venca |
| 6. Presavijeni prepusti |
| 7. Baza venca |
| 8. Peta venca |
| 9. Kačica venca |
| 10. Guma bočnog zida |
| 11. Gazeća površina |
| 12. Sloj armirajuće tkanine ("kord") |
| 13. Slojevi (ako su ubačeni) |
| 14. Telo |
| 15. Slojevi od tkanine |

Sl.7 - Konstrukcija avionske gume

b) Osnovno označavanje gume (Sl.8)

- 1) Gume se označavaju na bočnom zidu gume. Standardno su grupisane u oznake kao što je prikazano na slici.

2) Broj dela DR11742T označava sledeće:

D - DUNLOP

R - Rebrasta

11742 - Broj dela

T - Tubes (takodje odštampano na bočnom zidu)


3) Datum proizvodnje i serijski broj

Na slici 1.1.15 prikazana je oznaka na gumi. Oznaka se sastoji od oznake po
slici data oznaka 9052233 predstavlja:

9 - zadnji broj u godini - 1979.

052 - predstavlja pedeset drugi dan u godini-21 februar

233 - serijski broj gume.



1. Oznaka skladištenja

2. Dimenzija gume

3. Broj dela

4. Dozvoljeno opterećenje

5. Maksimalna brzina

6/7. Datum serijski broj (posle 01.01.1982.,

8/9. Datum/serijski broj

(Julijanski datumski sistem)

Sl.8 - Osnovno označavanje guma

- Od 01.01.1982.god. vek trajanja gume proširen je na period od 12 godina te se ne poklapa sa Julijanskim sistemom. Za sve gume proizvedene posle 01.01.1982.g. oznaka za datum i serijski broj proširena je na dve cifre od godine proizvodnje, npr.: B2XXXXXX Dan od godine i serijski broj u nizu ostaje nepromenjen.


4. Dimenzija gume 24x7.25-12 prikazuje dimenziju gde je:
- 24 - ukupni prečnik gume u inčima
 - 7.25 - širina u inčima
 - 12 - Prečnik venca u inčima.
5. Ako su date samo dve dimenzije onda su to dimenzije 24x7.25 ili 7.25-12.
6. Po "Load Rating" pojavljuje se i na novim gumama sa opterećenjem u inčima. Ukupni "Load Rating" može se pojaviti na gumi otisnut u punom ili skraćenom obliku. P. ali ova informacija može biti i izostavljena.
7. Na zidu tipova "A" vertikalna brzina ima otisnutu vrednost brzine na trenom zidu. Brzine vertikalnih brzina su konstruisane za brzine veće od 160 m.p.h. (257 km/h).
8. "Tread" tačka ili "Tread" na zidu označava "laku tačku" na gumi.
9. "Vent" ili "Vent" tačka označava mesto na gumi za ventil.

c) Označavanje obnovljene gume (Sl.9)

1. Obnovljene su dve metode obnavljanja gume i to poliranjem brušenjem "istrošene krunu" i bočnih zidova i nanošenjem novog sloja gume ili bez poliranja bočnih zidova nanošenjem novog sloja gume samo na istrošenu "krunu" gume.
2. Gume su označene da prikazuju kako su obnovljene, vreme obnavljanja kao i metod obnavljanja, dat je i datum poliranja bočnog zida.
3. Na svim istrošenim, obnovljenim gumama u Dunlop-u stoje utisnute sledeće oznake: "REFLECTA BY MUNTAC" sa alfaumeričkom oznakom F2A, što znači:


P - Slojevi platna
2 - Broj slojeva platna
A - Konstrukcija šare

Bez poliranja
bočnog zida



1. Broj dela
2. Datum prvog obnavljanja
3. Serijski broj
4. Broj dela
5. Datum drugog obnavljanja

Sa poliranjem
bočnog zida




Sl.9 - Tipično označavanje obnovljene gume

21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Glavna noža-sklop (Sl.10 i 11)

Glavna noža-sklop je sastavni dio glavice stalnog trapa na okov glavne nože (1-Sl.10) koji je ugradjen na spoljnji zid kila, preko osovine glavne nože (3-Sl.10).



1. Okov glavne nože 2. Glavna noža 3. Osovina glavne nože

Sl.10 - Vešanje glavne nože na okov gl. nože



1. Rascetka
2. Navitka
3. Osovina
4. Okov nože

2
3
-1

Sl.11 - Ugradnja osovine za vešanje glavne nože
(Detalj "H" sa Sl.1)

b) Amortizer (1-Sl.12 i 13)

Ugrađen je na glavni statni trap, tako da se sa jedne strane preko osoviniće (2-Sl.13), osigurača (3-Sl.13) i navrtke (4-Sl.13) vezan za usku f koja je sastavni deo statnog statnog trapa. Drugi kraj preko osoviniće (2-Sl.14), osigurača (3-Sl.14) i navrtke (4-Sl.14) vezan za okov (5), preko istog za veću klackalicu (6).



1. Amortizer
2. Osovinica
3. Osigurač
4. Navrtka
5. Statistički deo glavne noge
6. Uška

3

4

Sl.12 - Ugradnja amortizera glavne noge
(Detalj "A" sa Sl.11)



1. Amortizer
2. Osovinica
3. Osigurač
4. Navrtka
5. Okov
6. Veća klackalica

2

Sl.13 - Ugradnja amortizera glavne noge
(Detalj "E" sa Sl.11)

c) Štap za okretanje točka glavne noge (1-Sl.14 i 15)

Ugrađen je + je jednim krajem vezan za okov glavne noge (2-Sl.15) preko + navrtke (4-Sl.15), podmetača (5-Sl.15) i osigurača (6-Sl.15).

Drugi kraj je vezan za + (3-Sl.14) koja spaja veći kardani (7-Sl.14), osovinice (3-Sl.14), navrtke (4-Sl.14) i osigurača (5-Sl.17).



1


2

4

5

1. Štap
2. Osovinica
3. Osovinica
4. Navrtka
5. Osigurač

Sl.14 - Donja veza štapa za okretanje glavne noge sa nogom
(Detalj "C" sa Sl.2)



2

6

4

5

3

1. Štap
2. Okov glavne noge
3. Osovinica
4. Navrtka
5. Podmetač
6. Osigurač


Sl.15 - Gornja veza štapa za okretanje glavne noge kod osovine noge
(Detalj "D" sa Sl.2)

21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

Vrata glavne noge zatvaraju prostor gondole (Sl.1, glavne noge (od 22-og do 28a okvira), simetrično na levoj i desnoj strani trupa.

1. Donja vrata
2. Bočna vrata
3. Zadnja vrata
4. Okov
5. Okov
6. Vezni elementi
7. Vezni elementi
8. Profilisana guma
9. Okov
10. Vezni elementi
11. Osovinica šarke
12. Osovinica šarke
13. Osovinica šarke

14. Osovinica šarke
15. Rascepka
16. Okov za vezu kinematske poluge




Sl. 5 - Ugradnja vrata glavne noge

a) Donja vrata (1-Sl.6)

Donja vrata se ugrađuju sa donje strane trupa levo i desno od zida kila, te zatvaraju donji deo gondole. Frektilni okovi (2) ugrađeni na vratima, spajaju se na okove vezane za zid kila i donjaku trupa.

Na viljuški okova vrata (3) veže se uska klipnjače pogonskog cilindra (4) veznim elementima (5).



- 2
1. Telo
 2. El. utičnica
 3. Vijak
 4. Provodnici
 5. Mikroprekidač
 6. Navrtka
 7. Klip
 8. Opruga
 9. Navrtka
 10. Membrana
 11. Vodjica
 12. Priključak

5

6

7

8

Sl.17 - Prekidač pritiska

20.15 - Kočnica (Sl.18 i 19)

a) Opis

Osnovni delovi koji formiraju kočnicu su:


- torziona ploča - blok kočnice(1)
- potisna ploča(2)
- kočioni diskovi(3)
- frikcionni diskovi - dvostrani(4)
- frikcionni disk - jednostrani(5)
- kontra ploča(6)
- torziona cev(7)

U torzionoj ploči smešteni su hidraulički cilindri(10-Sl.18 i 19), dva pokazivača (indikatora) istrošenosti(26-Sl.18 i 11-Sl.19) i priključni otvori avionske hidro instalacije koji su smešteni na dvo-smernom ventilu(32-Sl.18) odnosno na dvogranoj priрубnici(12-Sl.19). Preko torziona ploče(1) i torzione cevi(7) kočnica se vezuje za osovinu točka glavne noge(3-Sl. pogl.421), a osovinicom(4-Sl. pog.421) za stajni trap(viljušku). Ujedno osovinica(4-Sl. pog.421) sprečava obrtanje kočnice oko osovine točka. Tako se kočioni moment kočnice, kada je ona aktivirana pri vožnji aviona, prenosi na nogu.

Torziona ploča(1-Sl.18), kočnice tipa "B" opremljena je sa tri cilindra, koji se jednovremeno pokreću samo pri normalnom kočenju (pedala) ili pak samo pri pomoćnom kočenju i parkiranju (ručicom). To omogućava jedinstven distributivan sistem u torzionoj ploči (kanal "a" -Sl.18) i način napajanja izveden putem dvosmernog ventila(32-Sl.18).

Torziona ploča(1-Sl.19), kočnice tipa "C" opremljena je sa šest cilindara(10), od kojih se tri aktiviraju pri normalnom kočenju (pedale), a tri pri pomoćnom kočenju i parkiranju (ručicom). Komandovanje cilindrima za normalno kočenje ili pomoćno kočenje i parkiranje je neovisno jedno o drugom što znači da se istovremeno mogu uključiti oba sistema ili jedan pa drugi zavisno od želje pilota. Takvu funkciju kočnice tipa "C" obezbeđuje odvojen distributivni sistem kanala a i b-Sl.19) izvedeni u torzionoj ploči(1-Sl.19) i način napajanja izveden putem dvograne priključnice(12-Sl.19). Ovakvom izvedbom kočnice, ne može se desiti da otkaz (oštećenje torzione ploče, otkaz jednog od cilindara i slično) na delu jednog sistema, uzrokuje gubitak energije iz drugog i obratno što nije slučaj kod kočnice tipa "B" gde bi se usled eventualnih kvarova na torzionoj ploči ili cilindrima u njoj, izgubila mogućnost upotrebe iste.

U sklopu kočnice nalaze se dva dvostrana frikciona diska(4) i jedan jednostrani(5). Torziona ploča(1), torziona cev(7) i kontra ploča(6) preko sedam vijaka(8) i navrtki(9) formiraju jednu kompletnu čvrstu celinu. Odvajanjem tih navrtki i vijaka omogućena je zamena frikcionih i eventualno, kočionih diskova (u slučaju oštećenja). Na potisnoj ploči(2), a na strani prema kočionom disku(3), nalaze se takodjer frikcione ploče, tako da potisna ploča ujedno vrši i funkciju jednostranog frikcionog diska. Frikcioni diskovi(4,5) i potisna ploča(2) imaju žlebove na svom otvoru koji ulaze u odgovarajuće vodjice sa spoljnje strane torzione cevi(7), te takav spoj omogućuje da se oni, pod dejstvom klipova cilindara(10) aksijalno pomeraju ka kontra ploči(6) ostvarujući kontakte sa kočionim diskovima(3). Kočioni diskovi su smešteni između frikcionih diskova i potisne ploče. Svaki kočioni disk-rotor(3) sastavljen je od šest segmenata međusobno spojenih odgovarajućim ispustima i prorezima(Sl.19). Svaki segment ima na spoljnjem prečniku, ispuste koji ulaze u vodjice na točku i time obezbeđuju okretanje kočionih diskova zajedno sa točkom, a istovremeno i aksijalno pomeranje pri aktiviranju klipova cilindara. Veličina trošenja tornih pločica na potisnoj ploči i frikcionim diskovima može se pratiti preko pokazivača istrošenosti(26-Sl.18 i 11-Sl.19). Za potisnu ploču vezana su



Sl.18 - Kočnica tipa "B"

Legenda slike 18.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Torziona ploča (blok kočnice) | 22. Graničnik |
| 2. Potisna ploča | 23. Zaptivka |
| 3. Kočioni disk (rotor) | 24. Zaptivka |
| 4. Frikcioni disk (dvostrani) | 25. Navrtka |
| 5. Frikcioni disk (jednostrani) | 26. Sklop indikatora istrošenosti |
| 6. Kontra ploča | 27. Čaura |
| 7. Torziona cev | 28. Vijak |
| 8. Vijak | 29. Navrtka |
| 9. Navrtka | 30. Držač |
| 10. Sklop cilindra | 31. Vijak |
| 11. Cilindar | 32. Sklop dvosmernog ventila |
| 12. Klip | 33. Telo ventila |
| 13. Potisni čep | 34. Kuglica |
| 14. Zaptivka | 35. Priključak |
| 15. Zaštitni prsten | 36. Zaptivka |
| 16. Opruga | 37. Zaptivka |
| 17. Oslonac opruge | 38. Vijak |
| 18. Osigurač | 39. Sklop čepa |
| 19. Vojjica | 40. Čep |
| 20. Potisna čaura | 41. Zaptivka |
| 21. Frikcioni prsten | |


a - distributivni kanal

b - otvor za vezu sa G.N.




b) R a d (Sl.18)

Kočenje se vrši normalno ili preko kočnice i parkiranje hidro ili preko dvosmernog ventila (2), ili preko čepa i priubnice (2-Sl.19), a kanala u torzionoj ploči dolazi do osigurača (10), a izaziva pomeranje klipova (12). Klipovi deluju na potisnu ploču (2) preko koje aksijalno pomeraju kočione (3) i frikcione (4,5) diske prema kontra ploči (6). Aksijalna sila pritiska izaziva trenje između kontaktnih površina na frikcionih i kočionih diskova koje u odnosu na površinu torziona kočnice stvara kočioni moment. Taj kočioni moment se preko torziona cevi (7) i torziona ploče (1), prenosi na viljušku, a preko nje na statički deo glavne noge, ostvarujući kočenje točka.







Budući da pri kočenju dolazi do trošenja materijala sa tih površina potisne ploče i frikcionih diskova, to će klipovi i svojim vodovima pri izvlačenju kompenzirati tu veličinu smanjenja debljine tih površina. Međutim, neophodno je, permanentno pratiti trošenje tih površina radi pravovremene zamene frikcionih elemenata. Veličina trošenja prati na pokazivaču (indikatora) istrošenosti (26-Sl.19) merenjem dužine čaura (27) posle korišćenja kočenja, kada se izvrši aktiviranje kočnice sa jednim od sistema (pedala ili ručica).



Sli. 19 - Kočnica tipa "C"



Sl. 1 - Dimenzije aviona



14 - GLAVNE VELIČINE14.1 - Izgled aviona (Sl. 1)

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1) Razmah | 9,300 m |
| 2) Dužina bez pito cevi | 13,990 m |
| 3) Ukupna dužina | 14,880 m |
| 4) Visina | 4,450 m |

14.2 - Krilo

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) Površina | 26 m ² |
| 2) Razmah | 9,300 m |
| 3) Tetiva i ravni simetrije | 4,200 m |
| 4) Tetiva na kraju | 1,400 m |
| 5) Vitkost | 3,33 |
| 6) SAT | 3,033 m |
| 7) Strela na 25% lok. tetive | 35° |
| 8) Ugao pregiba krila | -3°30' |
| 9) Geometrijska vitoperenost | 0° |
| 10) Aerodinamička vitoperenost | 0° |
| 11) Položaj SAT od nosa trupa | 6,735 m |
| 12) Položaj SAT iznad RL trupa | 0,581 m |
| 13) Aeroprofil u korenu | NACA 65A008 |
| 14) Aeroprofil na kraju | NACA 65A008 |

14.2.1 - Zakrilce

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 1) Površina | 2 X 1,667 m ² |
| 2) Razmah | 2 X 1,885 m |
| 3) SAT | 0,817 m |

14.2.2 - Predkrilce (celo)

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) Površina | 2,218 m ² |
| 2) Razmah | 3,004 m |
| 3) Relativni razmah | 0,646 |

14.2.3 - Krilce

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) Površina | 2 X 1,197 m ² |
| 2) Razmah | 2 X 1,885 m |
| 3) Tetiva na početku | 0,838 m |
| 4) Tetiva na kraju | 0,455 m |

14.3 - Vertikalne repne površine

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) Površina | 4,429 m ² |
| 2) Razmah | 2,295 m |
| 3) Tetiva u korenu | 2,900 m |
| 4) Tetiva na kraju | 0,960 m |
| 5) Vitkost | 1,189 |
| 6) SAT | 2,096 m |
| 7) Strela na 25% lok. tetive | 42° |
| 8) Aeroprofil u korenu | NACA 65A008 |
| 9) Aeroprofil na kraju | NACA 65A008 |

14.3.1 - Krmilo pravca

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Površina | 0,879 m ² |
| 2) Razmah | 1,702 m |
| 3) Tetiva u korenu | 0,703 m |
| 4) Tetiva na kraju | 0,329 m |

14.4 - Horizontalne repne površine

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) Površina | 7,310 m ² |
| 2) Razmah | 4,590 m |
| 3) Tetiva u korenu | 2,360 m |
| 4) Tetiva na kraju | 0,825 m |
| 5) Vitkost | 2,892 |
| 6) SAT | 1,716 m |
| 7) Ugao pregiba | 0° |
| 8) Ugao strele na 25% lok. tetive. | 37° |
| 9) Aeroprofil u korenu | NACA 65A007 |
| 10) Aeroprofil na kraju | NACA 65A007 |

14.5 - Trup

| | |
|------------------------------|----------|
| 1) Visina sa hrbatom | 1,745 m |
| 2) Visina bez hrbata | 1,519 m |
| 3) Širina sa usisnikom | 1,884 m |
| 4) Širina bez usisnika | 1,620 m |
| 5) Dužina | 13,025 m |

14.6 - Ostale aerodinamičke površine

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Vazdušne kočnice | 2 X 0,487 m ² |
| 2) Otklon V.K. | 565 ± 10 mm |

14.7 - Otkloni komandnih površina

1) Kormilo visine (obratni horizontalni rep):

| | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| | nos stabilizatora gore | -71^{+5} (mm) |
| UPPO mali krak - | nos stabilizatora dole | -189^{+10} (mm) |
| | nos stabilizatora gore | -163^{+10} (mm) |
| UPPO veliki krak - | nos stabilizatora dole | -370^{+20} (mm) |

levo -150^{+10} (mm)2) Kormilo pravca desno -150^{+10} (mm)

3) Krilce hidro-servo pokretač uključen -

gore -110^{+10} (mm)dole -115^{+8} (mm)




LEVO
gore $4^{\circ}13'29''^{+1^{\circ}}$
dole $4^{\circ}14'30''^{+1^{\circ}}$

Ugao otklona krilca za
kretanje palice 12°




DESNO
gore $4^{\circ}14'30''^{+1^{\circ}}$
dole $4^{\circ}14'29''^{+1^{\circ}}$

po horizontali $186,2^{+2}$ (mm)4) Predkrile po vertikalni $72,3^{+1}$ (mm)otklon na poletanju 247^{+6} (mm)5) Zakrilce otklon na sletanju $434,5^{+6}$ (mm)


Napomena: Kod merenja napred navedenih podataka koristiti crtež nivelisanja aviona YUR-901-020 koji se nalazi u pratećoj eksploatacionojoj dokumentaciji svakog aviona ili u knjižicu Reglažni podaci vazduhoplova.



S1.2 - Opšti izgled aviona IJ-22
od ev.br. 25711 nadalje



S1. 1 - Opšti izgled aviona IJ-22
od ev.br. 25701 do 25710.



Sl. 1 - Šematski prikaz krilca

Legenda Sl. 1; 2; 3; 4 i 4a

| | |
|--|---|
| 4. Kiseonik | 91. Pristup komandama |
| 5. Elektronska oprema | 92. Pristup komandama |
| 6. Pristup pretvaračima | 98. Priključak spoljnjeg el. izvora |
| 7. Veza nosne noge | 100. Vrata nosne noge |
| 8. Elektronska oprema | 101. Vrata nosne noge-pritisak u gumama |
| 9. Instalacija klimatizacije | 102. Mikro prekidač brave |
| 11. Pristup gorivnoj instalaciji | 103. Prijemna antena R.V. |
| 13. Pristup hidro instalaciji | 105. Pristup koman. i ventilu klimatizacije |
| 14. Vazдушna kočnica | 107. Pristup gorivnoj instalaciji |
| 15. Vrata stajnog trapa | 108. Pristup hidro inst. i gorivu |
| 16. Vrata S.T. pritisak u gumama | 109. Vrata stajnog trapa |
| 17. Pristup motoru | 111. Pristup upornicama spremnika |
| 18. Pristup motoru | 113. Pristup komandama |
| 19. Pristup motoru | 114. Buster krilaca |
| 21. Pristup vezi trup-trup | 115. Pristup hidro instalaciji |
| 22. Hidro priključci i svećice | 116. Pristup dijafragmi |
| 24. Antenski priključak R.S. | 117. Pristup hidro instalaciji |
| 27. Magnetski detektor | 118. Hidro motor predkrilaca |
| 31. Pristup gorivnoj instalaciji | 119. Pristup spremniku goriva |
| 32. Pristup komandama | 121. Pristup spremniku goriva |
| 33. Pre rastavljanja trupa
skinuti ovaj deo hrbata | 123. Pristup vezi horizontalca |
| 35. Pristup komandama | 124. Pristup vezi horizontalca |
| 39. R.K. 3 | 125. Pristup kočionom padobranu |
| 40. Pristup gorivnoj instalaciji | 126. Pristup vezi horizontalca |
| 42. Pristup komandama | 127. Pristup vezi horizontalca |
| 44. Pristup komandama | 128. Pristup grlu za pražnjenje |
| 46. Pristupni otvor | 130. Pristup motoru |
| 48. Ocednik glavne pito cevi | 131. Pristup hidro instalaciji |
| 50. Regulator napona | 134. Priključci zemaljskog hidro agregata |
| 51. Elektronska oprema | 137. Mikro prekidač predkrilaca |
| 52. Pristup pretvaračima | 138. Pristup gorivnoj instalaciji |
| 54. Ispitivanje presurizacije
kabine na zemlji | 139. Hidro motor predkrilaca |
| 55. Pristup hidro inst. i gorivu | 140. Vrata stajnog trapa |
| 56. Ispitivanje kabinske zaptivke | 142. Predajna antena R.V. |
| 57. Pristup hidro inst. i gorivu | 143. Vrata nosne noge |
| 58. Utakanje goriva pod pritiskom | 144. Komutaciona oprema |
| 59. Pristup hidro inst. i gorivu | 150. Elektro instalacija naoružanja |
| 60. Kontrola ulja hidro spremnika | 151. Elektro instalacija naoružanja |
| 61. Vazдушna kočnica | 152. Pristup motoru |
| 62. Vrata stajnog trapa | 155. Pristupni otvor |
| 63. Vrata S.T. pritisak u gumama | 158. Pristup komandama |
| 64. Pristup motoru | 160. Pristup motoru |
| 65. Pristup motoru | 161. Priključak davača niskog nivoa |
| 67. Pristup hidro instalaciji | 162. Punjenje goriva-gorivo GM-1 |
| 68. Pristup svećicama | 163. Priključak davača niskog nivoa |
| 69. Pristup meh. kočionog padobrana | 164. Davač niskog nivoa |
| 70. Pristup komandama | 167. Pristupni otvor |
| 75. Pristup komandama | 168. Pristup sistemu klimatizacije |
| 76. Pristup komandama | 170. Pristup motoru |
| 77. Žiro platforma | 178. Pristup akumulatoru |
| 78. Pristup vezi krilo-trup | 184. Pristup gorivnoj inst.el.instal.kontejnera |
| 80. Pristup upornicima naoružanja | 185. Pristup računar i komandama |
| 85. Pristup komandama | 187. Pristup hidro instalaciji |
| 87. Punjenje goriva-gorivo GM-1 | 189. Komandna kutija za gorivo |
| 88. Punjenje ulja slobodnim padom
merača nivoa ulja | 190. Priključci zemaljskog hidro agregata |
| 89. Pristup motoru | 191. Pristup komandama |
| | 192. Pristup prednjem osloncu strejka |
| | 195. Pristupni otvor |

15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

| Red. br | Naslov publikacije | Izdavač |
|---------|---|-----------|
| 1. | Sačasti lanseri L57-016 MD i L57-12
03 VTUP 009/21 | KRV i PVO |
| 2. | Vazduhoplovna raketa BR-1-57 sa upaljačem
LTI-1 RV-22. VTUP. 003/07 | KRV i PVO |
| 3. | Vazduhoplovna raketa BR-2-57 sa upaljačem
LTI-2 RV-22. VTUP. 003/08 | KRV i PVO |
| 4. | Sačasti lanser L128-04
VTUP | KRV i PVO |
| 5. | Uputstvo za rukovanja i čuvanje rakete
BR-VZ-128 mm M73 VTUP | KRV i PVO |
| 6. | Dopunski nosač raketa HVAR-5
VTUP | KRV i PVO |
| 7. | Tehnički opis i uput za korišćenje skupnog
nosača bombi SN3-100 VTUP | KRV i PVO |
| 8. | Tehnički opis i uput za korišćenje lansiranog
uređaja LAU 117/A vodjene rakete
"MAVERICK", VTUP | KRV i PVO |
| 9. | Uputstvo za rukovanje, korišćenje i
održavanje vodjene rakete AGM-65 i
školskog projektila TGM-65,
"MAVERICK" VTUP | KRV i PVO |
| 10. | Tehnički opis i uput za korišćenje
lansirne grede LGG-300-000
za vodjene rakete "GROM" VTUP | KRV i PVO |
| 11. | Uputstvo za rukovanje, korišćenje i
održavanje vodjene rakete "GROM" VTUP | KRV i PVO |
| 12. | Pravilo vazduhoplovno tehničke
službe (PVS) | KRV i PVO |

[lansera L57-016MD] podvešenih na unutrašnje i spoljne podkrilne nosače naoružanja aviona, dok je na Sl.3 prikazan primer redosleda ispaljivanja raketa iz sačastih lansera L57-016MD i L128-04 podvešenih na skupne nosače SN3-100 na sva četiri podkrilna nosača naoružanja aviona. Na Sl.4 je prikazan redosled ispaljivanja raketa "HVAR - 5 in" sa dopunskih nosača DN-5 podvešenih na sva četiri podkrilna nosača naoružanja u varijantama vešanja "u grozdu" i "u redu" na dopunske nosače DN-5.

NAPOMENA:

- 1) Detaljan opis komandnih organa i uređaja za upravljanje nevodjenih raketa je dat u poglavlju 831, dok funkcionisanje u sklopu poglavlja 832.
- 2) Opis, rukovanje, opsluživanje i odražavanje uređaja za nošenje i lansiranje nevodjenih raketa (20.2.2) je dat u dokumentaciji za ova sredstva (vidi 823-15-01, R.br: 1,4,6 i 7).

20.3 Sistem vodjenih raketa

20.3.1 Vrsta sistema vodjenih raketa

AVIONI J-22

Avioni J-22 su opremljeni sa sistemom "MAVERICK" i "GROM". Sistem "MAVERICK" sadrži televizijsku samovodjenu raketu vazduh-zemlja tip AGM-65B. Raketa AGM-65B je taktički projektil, sredstvo ratne tehnike stranog porekla, proizvodnje firme "HJUZ" iz SAD. Projektovana je za osnovnu namenu u dejstvu protiv malih utvrđenih ciljeva, tenkova, oklopnih vozila, poljske fortifikacije, raketnih položaja i malih brodova pri izvršavanju zadataka bliske vazduhoplovne podrške vazdušnog protivudara, kontrole mora i zadacima izolacije bojišta. Pored rakete AGM-65B, za obuku se koristi školski vodjeni projektil tip RCM-65. Za razliku od rakete AGM-65B (taktički projektil), školski vodjeni projektil TCM-65 se ne odvaja od aviona u letu, a omogućuje pilotu da vrši sve procedure u letu, koje se odnose na raketu AGM-65B.

Sistem "GROM" sadrži radio-vodjenu raketu vazduh-zemlja tip "GROM". Raketa "GROM" je sredstvo ratne tehnike domaćeg porekla.

AVIONI NJ-22

Avioni NJ-22 su opremljeni samo sa sistemom "GROM" za sada, sistem "MAVERICK" nema primene.

20.3.2 Uređaji za nošenje i lansiranje vodjenih raketa

Raketa AGM-65B "MAVERICK" se postavlja na lansirnu gredu tip

LAU 117/A "MAVERICK", i proizvedena je od istog proizvođača i raketa. Lansirna greda LAU-117/A predstavlja jednošinski lanser koji se podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona. Školski vođeni projektil TGM-65 se također postavlja na lansirnu gredu tip LAU-117/A.

Raketa "GROM" se postavlja na lansirnu gredu tip LGG-300-000, proizvedena od domaćeg proizvođača. Predstavlja jednošinski lanser, koji se podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona.

20.3.3 Komandni organi i uređaji za upravljanje i vođenje

a) Sistem "MAVERICK", koji je ugrađen u avion, obuhvata sledeće komponente:

- kutiju elektronike koja je smeštena u prostoru elektrodopreme
- displej, smešten u kabini
- palicu za upravljanje, smeštenu u kabini
- komandnu kutiju MAVERICK - GROM, također smeštena u kabini

b) Sistem GROM, koji je ugrađen u avion obuhvata sledeće komponente:

- kompenzacionu kutiju, smeštenu u kabini
- palicu za upravljanje, smeštenu u kabini
- komandnu kutiju MAVERICK - GROM, smeštena u kabini

Napomena: Komandni prekidači, signalne svetiljke itd. za oba sistema su integrisani na istu palicu za upravljanje i komandnoj kutiji.

Napomena: 1) Detaljan opis komandnih organa i uređaja za upravljanje sistemima MAVERICK i GROM, čije komponente su ugrađene u avion, je dat u poglavlju 831 (vidi 831-20-...), a električno kolo za upravljanje sa ovim sistemima u poglavlju 832. (vidi 832-20-...).

- 2) Opis, rukovanje, opsluživanje i održavanje lansirnih uređaja i raketa sistema "MAVERICK" i "GROM" je dat u dokumentaciji za ova sredstva (vidi 823-15-01, R.br. 8 do 11).

20.4 Podkrilni nosači naoružanja aviona

Raketno naoružanje aviona se koristi na istim podkrilnim nosačima, na kojima se koristi bombardersko naoružanje, vidi poglavlje 822.

21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Komandni organi i uređjaji za upravljanje sa sistemom nevodjenih i vodjenih raketa su smešteni u kabini i u trupu aviona.

Detaljan opis mesta i načina ugradnje je dat u poglavlju 831 (vidi 831-21-...).

b) Uređjaji za nošenje i lansiranje nevodjenih raketa (vidi 823-20-01) se koriste na spoljnim i unutrašnjim podkrilnim nosačima naoružanja.

c) Lansirni uređjaji sistema "MAVERICK" (vidi 823-20-05, se koriste (podešavaju, samo na spoljnim podkrilnim nosačima naoružanja.

d) Lansirni uređjaji sistema "GROM" (vidi 823-20-05) se koriste (podešavaju, samo na unutrašnje nosače naoružanja.


Napomena: 1) Podtrupni nosač naoružanja nije predviđen za nošenje raketnog naoružanja.

2) Ne postoji posebna elektroinstalacija u sklopu spoljnih podkrilnih nosača za sistem "MAVERICK". Priključak (spajalica) avionska električna mreža - lansirna greda rakete, prolazi kroz zadnji deo grede spoljnog podkrilnog nosača naoružanja i u varijanti kada se ne koristi postavljen je (osiguran) u sklopu grede nosača (S1.5).

7a sistem "GROM" različita je električna instalacija u unutrašnjem levom i desnom i spoljnom levom nosaču naoružanja. U tu svrhu na natpisnoj ploči na gredi unutrašnjih nosača naoružanja se nalazi dopunska oznaka "C" dok na gredi levog spoljnog nosača se nalazi dopunska oznaka "B", što je znak da su navedeni nosači opremljeni elektroinstalacijom za sistem "GROM" (S1.6).

Bit će izdato kasnije

Sl. 5 - Prikaz elektropajaca za sistem "MAVERICK" na spoljnim
podkrilnim nosačima naoružanja



- 1 - Natpisna pločica
- 2 - Greda spoljnog podkrilnog nosača

Sl. 6 - Natpisna pločica na gredi
nosča naoružanja

30 - VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPŠTE VAŽNOSTI

- 1) Provere funkcionalnosti električne instalacije aviona i uređaja za nošenje i lansiranje nevodjenih i vodjenih raketa vršiti uvek pre opremanja ovih uređaja sa raketama.
- 2) Pri korišćenju raketnog naoružanja aviona obavezno se pridržavati opštih "mera bezbednosti pri radu na naoružanju vazduhoplova" definisanih u dokumentu PVS (vidi 823-15-01 R,br,12).
- 3) Pripadajuća dokumentacija uređaja za nošenje i lansiranje vodjenih i nevodjenih raketa i samih raketa (vidi 823-15-01,R,br, 1 do 11) je sastavni deo ovog dokumenta. Pri korišćenju ovih sredstava obavezna je primena uputstava, propisa, procedura itd. koja su definisana u ovoj dokumentaciji.

15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Red.
broj

Naslov publikacije

Izdavač

- | Red. broj | Naslov publikacije | Izdavač |
|-----------|--|---------|
| 1. | Konstruktivna dokumentacija aviona G4-S1 VTI | |
| 2. | Installation control-hand controller
without amplifier H GHEC | |

Full naziv i adresa firme

- | | |
|----|--|
| 1. | VAZDUHOPLOVNOTEHNIČKI INSTITUT - 11132 ŽARKOVO |
| 2. | HUGHES AIRCRAFT COMPANY, CULVER CITY, CALIFORNIA |

20 - OPIS I RAD20.1 - Opšte

Upravljanje radom električnih kola naoružanja vrši se pomoću komandnih prekidača smestjenih u kabini. Izuzetak čini prekidač za proveru oružja na zemlji koji je smešten u prostoru leve noge stalnog organa. Za signalizaciju stanja u p jednim sistemima naoružanja koriste se signalne svetiljke.

Releji kao sastavni deo električnih kola naoružanja smešteni su u relejnim kutijama (relejna kutija naoružanja i relejna kutija-desna). Komandni organi su grupisani u odnosu na vrstu naoružanja u zasebne celine. Komandne organe raketnog naoružanja za vodjene projekte čini komandna kutija MAVERIK-GROM i palica za upravljanje i potencijometri za regulaciju osvetljenja i kontrasta displeja, a komandne organe vatrenog bombarderskog naoružanja za rovdjene projekte, komandna kutija naoružanja, Kutija signalizacije podvesnih tereta signalizira p livenessnost bilo koje vrste naoružanja na podvesnom nosaču.

20.2 - Komandna kutija naoružanja

Raspored prekidača i signalnih svetiljki komandne kutije naoružanja je prikazan na Sl.1.

Električna instalacija komandne kutije se preko dva električna spajalča povezana sa električnom instalacijom aviona.

Na Sl.2 je prikazana električna šema veze komandne kutije kao i tablica povezivanja provodnika na spajalče.

20.3 - Komandna kutija MAVERIK-GROM

Raspored prekidača i signalnih svetiljki ove komandne kutije je prikazan na Sl.3.


Električna instalacija je sprovedena direktno u kutiju, bez električnog spajalča, i na Sl.4 je data električna šema veze provodnika.

20.4 - Kutija signalizacije podvesnih tereta


Raspored signalnih svetiljki na kutiji signalizacije podvesnih tereta je prikazan na Sl.5.

Električna instalacija kutije je preko električnog spajalča, povezana sa električnom instalacijom aviona.

Na Sl.6 je prikazana električna šema veze kutije kao i tablica povezivanja provodnika na spajalč.



Slika 3 - Kontrolna kutija MAVERIK-GROM



Slika 4 - Električna shema veze k kontrolne kutije MAVERIK-GROM


20.5 - Palica za upravljanje u sistemima MAVERIK i GROM

U sklopu rukohvata palice za upravljanje u sistemima MAVERIK i GROM, ugrađena su tri prekidača:

- prekidač za hvatanje cilja (1-Sl.7);
- tropoložajni prekidač (2-Sl.7) kojim se bira režim polar-
nosti kontrasta cilj-pozadina;
- Prekidač koji omogućava hvatanje cilja (3-Sl.7).


Sve tri n. instal. palice razvijene su izveena sa svojim prvotnim ciljem.

Na Sl.8 je prikazana električna šema veze.



1. Prekidač hvatanja cilja
a - tragač dole (napred)
b - tragač gore (nazad)
c - tragač desno
d - tragač levo
2. Tropoložajni prekidač
polarnosti kontrasta
3. Prekidač koji omogućava
hvatanje cilja

Sl. 7 - Rukohvat palice za upravljanje



Sl. 8 - Električna šema rukohvata palice

21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Komandni organi naoružanja (Sl.15)

Komandni organi naoružanja su smešteni u kabini osim prekidača za proveru naoružanja na zemlji.



Sl. 15 - Raspored komandnih organa naoružanja u kabini

b) Komandna kutija MAVERIK-GROM (4-Sl.16)


Ugrađena je na desnom delu kabine ispred 1. nog okvira, a ispod kabinoskog strukture. Nosač se veže za 1. i 2. okvir sa 4 vijka (2).

c) Kutija signalizacije p. govorn. tereta (1-Sl.17)

Kutija signalizacije p. govorn. tereta je ugrađena u centralnom pultu. Za pult je pričvršćena sa 4 vijka (2).

d) Palica za upravljanje (1-Sl.18)

Nalazi se na kabinoskom strukture na 1. om okviru sa leve strane. Nosač za palicu je pričvršćen na strukturu, a na pokretnom delu nosača palica se veže sa 4 vijka (2).




1. Kutija signalizacije podvesnih tereta
2. Vijak
3. Prekidač izbora intervala
4. Pokazivač stanja
5. Vijak

Sl. 17 - Ugradnja kutije signalizacije podvesnih tereta

5



Sl. 18 - Ugradnja palice za upravljanje




1. Rameno
2. Vijak
3. Nosac




1. Komandna kutija naoružanja
2. Vijak

Sl. 23 - Ugradnja komandne kutije naoružanja




1. Displej
2. Vijak
3. Desna gornja ploča
4. Potenciometar

Sl. 24 - Ugradnja potencijometra



NAJMANJI ZAZOR 1,6 mm
NAJVEĆI ZAZOR 2,4 mm



MEĐUSPOJ PRETKRILCA
NAJMANJI ZAZOR 1,6 mm
NAJVEĆI ZAZOR 2,4 mm





1. Napadna ivica
2. Unutrašnje predkrilce
3. Spoljnje predkrilce
4. Čaura


5. Specijalni podmetač
6. Zavrtani
7. Navrtka
8. Podmetač


Sl. 3 - P r e d k r i l c e













$$H_1 - J_1 \leq 10$$

$$a - b \leq 4$$


$$J_1 - H_1 \leq 10$$

$$b - a \leq 4$$






Sl. 2a - Zakrilce sa procepom



Presek zakrilca, koje je ugradjeno na avionima ev.br. 25603,
25711 i 25712



Presek zakrilca koje je ugradjeno od aviona 25701 do 25710 i od
25713 ÷ kao i na avionima 25601, 25602 i 25604 ÷

Sl. 2b - Presek "A-A" sa sl. 2

SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU

01.VTUP.015/24

VOJNA TAJNA
Intern



OPIS I ODRŽAVANJE

NAOBUŽANJA AVIONA J-22

1987.

20 - OPIS I RAD


20.1 - Opšte

Na Sl.1 je prikazan top opremljen sa pripadajućim delovima za ugradnju na desnu stranu aviona ("desni" top). Top je opremljen iz skladišta pakovani u pripadajuću originalnu embalazu se ne mogu direktno koristiti za ugradnju. Potrebno ih je kompletirati sa pripadajućim delovima preko kojih se ostvaruje njihova veza za strukturu aviona, obezbeđuje funkcionalnost uvođenja rešenika i odvijanje (izbacivanje, čaura i neispaljenih metaka kao i kretanje rešenika.

Delovi kojima se vrši kompletiranje topova za ugradnju su sledeći: prednji nosač (1), zadnji nosač (2) uvođni grlo rešenika (3) i usmerivači čaura i neispaljenih metaka (4).

U režimu galijana trzanja u ~~na~~ ~~o~~ ~~ni~~ ~~kompletan~~ top. Top se ~~odvija~~ je posredstvom zadnjeg i prednjeg nosača. Trzanje u nazad i kretanje napred se vrši preko uvođnog grla rešenika. Top je sklop sa zadnjim nosačem koji je spojen za strukturu aviona i preko prednjeg nosača, koji je spojen sa cevju topa i koji je spregnut sa pripadajućim okovom u strukturi aviona. Čaura i "laster rep" (Sl.8,

uvođno grlo rešenika) mogu biti ~~gleda~~ ~~na~~ ~~o~~ ~~ni~~ ~~kompletan~~ ~~top~~ ~~je~~ ~~posredstvom~~ ~~em~~ ~~ent~~ ~~za~~ ~~uvodjenje~~ ~~rešenika~~ ~~iz~~ ~~dv~~ ~~tr~~ ~~z~~ ~~an~~ ~~ja~~ ~~u~~ ~~topu~~ ~~i~~ ~~u~~ ~~usmerivaču~~ ~~za~~



- | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 1. Prednji nosač | EO. Utika elektrifikacija | EO. Elektrifikacija |
| 2. Zadnji nosač | SC. Sklop cevi | SC. Gasna spojica |
| 3. Uvodno grlo rešenika municije | L. Lokalizator | U. Uvodnik topa |
| 4. Usmerivač čaura i neispaljenih metaka | O. Izduvna ova | P. Prigušivač trzanja topa |
| | OG. Odvodnici gasova | |


Sl.1 - Top GŠ-23LYU opremljen sa pripadajućim delovima za ugradnju u avion

usmeravanje (odbojnice) i drugi neisplativih metoda i i pa u odvod-
ne kanale.

Na topu koji se nalazi na levoj strani aviona, uvodno grlo je pos-
tavljeno sa leve strane aviona.

Pored grla topa i topa je snabdeven sa odvodnicima gasova
(OG) posredstvom kojih se odvoce i usmeravaju odradjeni barutni gaso-
vi iz usta topa. Pored grla topa i topa je snabdeven sa odvodnicima gasova
talasa i barutnih gasova od oplata aviona u zoni usta cevi kao i
smanjenje udaraka od topa i topa je snabdeven sa odvodnicima gasova
talasa i barutnih gasova od oplata aviona u zoni usta cevi kao i
na vertikalnu simetriju i topa sa simetrijom i pozicijom na
"levom" i "desnom" topu. Topa je snabdeveno da barut-
ni gasovi koji izlaze iz usta cevi topa, opstrajavaju (tangiraju)
konturu oplata aviona u zoni usta cevi.

Napomena: Lokalizatori i ci odnici gasova su sastavni delovi topa i
ne ubrajaju se u delove kojima se vrši kompletiranje to-
pa i topa.



Sl. 1 - prikaz topa i topa na "levom" i "desnom" topu

3.2 - Delovi kojima se oprema top za ugradnju (Sl.3)

a) Prednji nosač (1)

Prednji nosač topa se postavlja na cev topa u žetove (1.26) preko prstenastih izdanaka (1.7) i sa cevima cin. čvrsti spoj. Izrađen je iz donje (1.1) i gornje ogrlice (1.2), povezane pivom (1.3) i zatvorene vijcima (1.4). Pristiskanjem osigurača (1.6) i kretanjem pivoa preko navrtke (1.5) iz položaja "ZATVORENO" u položaj "OTVORENO", omogućava se razdvajanje veze između prednjeg nosača i pripadajućeg okova i strukture aviona. Oznake "ZATVORENO"-"OTVORENO" su utisnute na podmetač (1.8). Osiguranje pivoa u položaju "OTVORENO"-"ZATVORENO" se vrši osiguračem (1.6).



- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Prednji nosač | 1.7. Prstenasti izdanak | 2.5. Uske gornjeg dela |
| 1.1. Donja ogrlica | ogrlice | 3. Javno gilo redenika |
| 1.2. Gornja ogrlica | 1.8. Podmetač | 3.1. Zubi uvođenog zila |
| 1.3. Pivo | 2. Zadnji nosač | 3.2. Površina uvođenja redenika |
| 1.4. Vijak | 2.1. Donji deo | 4. Usmerivači čaura i |
| 1.5. Navrtka sa pol-
metanjem | 2.2. Gornji deo | reispaljenih metaka |
| 1.6. Osigurač | 2.3. Pivoa | 4.1. Odbojne površine čaura |
| | 2.4. Vijak | 4.2. Izdanci za ugradnju |

Sl. 3 - Delovi kojima se oprema top za ugradnju

b) Zadnji nosač (2)

Zadnji nosač je ugrađen na zadnji deo topa i predstavlja njegov funkcionalan deo. Služi da nastalu silu trzanja prenese na strukturu aviona i da se preko istog realizuje trzanje (pomeranje) topa u režimu gadjanja.

Sist. se od donjeg kliznog dela (2.1) u sklopu kojeg se odvija trzanje i gornjeg okretnog dela (2.2) preko kojeg se top vezuje za strukturu aviona i prilagođava uslovima veze.

Drugi deo je sastavljen sa dve uške (rame) (1.5) za vezu sa okovima koji se nalaze u strukturalni na (viceti 8.12). Vezu pri njegovu deo je stvarena (1.4) posredstvom ploce (2.3). Gornji deo je delimično okretni u horizontalnoj ravni, čime je omogućeno podešavanje toga po potrebi kod izvodjenja klackog i valnog zadržavanja (p. 8).

c) Uvodno grlo redenika (3)

U dno grla je usmeren na top i sa strane u dno je rebrnaka
konstrukcije. Tako na "levom" toku, koji se nalazi sa leve strane izvora,
u dno grla je sa leve strane toka, dok na "desnom" toku sa desne
strane toka. Iz tog razloga konstruktivna izvedica je sledećeg oblika:
U dnu je rebrnaka sa vis. preko povera se , dok se veza sa uzdi-
nikom topa ostvarena posredstvom zuba(3.1).

d) Usmerivači čaura i neispaljenih metaka (4)


Usmeravanje se vrši preko odbojnih površina(4.1).

4. $\gamma_n = \gamma_{n+1} = \gamma_{n+2} = \dots = 0$ if $n \geq 1$ and $n \neq 2^k - 1$ for any $k \in \mathbb{N}$.

avionskog tipa GS-23L 21.VRUP.001/03.

1. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 2. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 3. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 4. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 5. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 6. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 7. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 8. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 9. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz
 10. Hla mat je radl v obliki "G" (slika 1) in je sestavljena iz


Uređaj ima dva zapaljiva opaljenja mekša iz leve i desne strane pri laganom
zračnom poretu i eksplozivnih stvaranja u levom i desnom, kada se odvijaju suprotan
proces protoka barutnih gasova u levog i desnog gasnog cilindara gas-
ne spojnice i kretanja klipova, koji čine osnovne delove automatike
topa. Na ovaj način se koristi energija barutnih gasova za automatsko
rad topa. Čakovi sklopova automatike topa su klizavi sa vretena
gasnog povratnika (Sl.5).



- . Otvor gasne spojnice
- H. Otvori u prednjim čepovima za prolaz barutnih gasova
- M, N. Otvori gasne spojnice za prolaz barutnih gasova
- P, Q. Otvori gasne spojnice za prolaz barutnih gasova
- O. Otvori gasne spojnice za ispuštanje barutnih gasova
- I, Y. Otvori u cevima, za prolaz barutnih gasova


Sl. 4 - Šema prolaska barutnih gasova

toč separatora iz sklopa mehanizma za dovodjenje.




- 1. Vreteno gasnog povratnika-levo
- 2. Čep prednji-levi
- 3. Čep prednji-desni
- 4. Gasna spojnica
- 5. Vreteno gasnog povratnika-desno
- 6. Protiv odskok
- 7. Spojna poluga
- 8. Usica
- 9. Klizač
- A. Prostor ispred klipa klizača koji se kreće nazad
- B. Prostor iza klipa klizača, koji se kreće napred

Šema mehanizma za dovodjenje je prikazana na Sl. 6. Mehanizam je uređen za jedan radni ciklus, koji se sastoji od 4-51° i jednog smena. Opisano mehanizam je uređen tako da se u svakom ciklusu sekvencijalno dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je kinematički povezani sa kretanjem i jednog od mehanizama se zatvara i zatvara, naizmenično u svaku cev.



Sl. 6 - Šema mehanizma za dovodjenje

U ovom mehanizmu, dovodjenje se vrši tako da se u svakom ciklusu dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je uređen tako da se u svakom ciklusu sekvencijalno dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je kinematički povezani sa kretanjem i jednog od mehanizama se zatvara i zatvara, naizmenično u svaku cev.



Sl. 7 - Šema rada mehanizma za ubrzavanje

Mehanizam za ubrzavanje je prikazan na Sl. 7. Mehanizam je uređen tako da se u svakom ciklusu dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je kinematički povezani sa kretanjem i jednog od mehanizama se zatvara i zatvara, naizmenično u svaku cev.


U ovom mehanizmu, dovodjenje se vrši tako da se u svakom ciklusu dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je uređen tako da se u svakom ciklusu sekvencijalno dovode u rad dve cevi, a zatim se zatvara i zatvara. Mehanizam je kinematički povezani sa kretanjem i jednog od mehanizama se zatvara i zatvara, naizmenično u svaku cev.

- MESTO I NAČIN UGRADNJE


1.1 - Mesto ugradnje (Sl.9)

Topovi su ugrađeni u donjoj sekciji prednjeg dela trupa sa leve i desne bočne strane simetrično raspoređeni. Svaki posebno je smešten u zaseban topovski prostor (Sl.10).


1. Vrata za pristup topu
2. Obloga topa
3. Kopče obloge topa
4. Poklopac obloge
5. Vijci poklopca obloge
6. Bravice



.. 9 - Mesto ugradnje topova
(Vazi za av. ev.br. 5101+25111)



Sl. 9a - Mesto ugradnje topova
(Važi za av. sv.br. 20112+)



Sl. 9b - Mesto ugradnje topova (za av. NJ-22)

Topovski pristupni otvor se nalazi na zadnjoj strani vratima za pristup topu. Otvor je na platformi sa zadnje strane u produžetku zida kila. Otvor je na zadnjoj strani okvirom broj 19 i sa strane prema C.L. aviona sa zidom kila(4).

Obloga topa je izrađena od aluminijuma (1.9) i u slučaju kada avion leti na visini se nalazi na elipsi br. 22(4) učvršćen je na zidu kila.

Vrata za pristup topu su zaštićena bravama(6-S) i učvršćena bravicama(6-S) na zidu kila.

OKVIR BR. 16


7

8

9

2

OKVIR BR. 10



1. Vrata za pristup topu

1.1. Šarka

1.2. Bravice

1.3. Žaluzine

1.4. Nastavci kanala za
aera

1.5. Topovska platforma

3. Obloga topa

4. Zid kila

5. Okov prenog nosača topa

6. Bravica za zatvaranje topa

7. Otvor za električnu kabl topa

8. Zastavnik spajaca

9. Vrata zadnjeg noda topa

Na vratima se nalaze žaluzine(1.3) za evakuaciju barutnih gasova iz
 prostorije. Pored vrata, na vratima se nalaze
 i drugi detalji. Kada se vrata otvore i ne spaljenih meta-
 ka iz aviona.

21.2 - Način ugradnje topova

U skladu sa zakonom, za kreiranje projekta za 1990. godinu, potrebno je da se izvrši analiza spolne politike 1985. godine, kako bi se moglo utvrditi da li se radi o novom trendu.

[illegible]

Na osnovu "Izv" i "Izvešt" avijacije, vršila u "Opis i ohr-
žavanje avionskog topa" (812-15-01).

od -1^o u odnosu na R.L. aviona.

prednje i zadnje veze.

Prednja veza

Prednja veza
Prednja veza se sastoji od prednjeg nosača(1-S1.11) i okova prednjeg
sa i tipa
po pravcu i visini.

Zadnja veza


Upravo je ovaj tip platforme najčešći u avijaciji. Ona je tipa 1 i prenosí nastale sile trzajne, a to je na platformu topa, odnosno strukturu aviona.

a) Prednji nosač topa

Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03).

b) Okov prednjeg nosača topa (Sl.11)

Čvrsto postavljena u topovsku platformu, i pokretnog dela, klizač okova(2.2).



- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Prednji nosač topa | 2.5. Jaram klizača |
| 2. Okov prednjeg nosača | 2.6. Vijak za osiguranje pomeranja jarma po pravcu |
| 2.1. Čaura okova | 2.7. Zupčasti osigurač |
| 2.2. Klizač okova | 2.8. Vezni elementi zupčastog osigurača |
| 2.3. Navojna čaura klizača | 2.9. Navrtka čaure |
| 2.4. Čaura klizača | |

Sl. 11 - Prednja veza topa

Veza čaure i klizača je navojna. Klizač posredstvom pripadajuće navojne čaure (2.3) se uvrtće u navoj čaure (2.1).

Ovakvo rešenje ve jarma klizača omogućuje podešavanje topa po visini. Posredstvom čaure klizača (2.2), omogućeno je pomeranje jarma klizača (2.5) po pravcu, odnosno podešavanje topa po pravcu.

Osiguranje i sam pomeranje jarma klizača po pravcu je izvedeno posredstvom vijka (2.6).

Osiguranje i sam pomeranje (odvrtanje) navojne čaure (2.3) po visini je izvedeno posredstvom zupčastog osigurača (2.7), koji je vezan sa jedne strane posredstvom veznih elemenata (2.8) za platformu topa,

a sa druge strane preko svojih zubaca spreže navrtku(2.9).

Uloga navrtke(2.9) je da eliminiše zazore u navojnoj vezi između čaura(2.1 i 2.3).

Veza prednjeg nosača topa sa platformom vijcima(2) je vrsta "lastar rep". Trakom koja se nalazi na platformi vijcima(2) preko ove veze, na taj način, klizna jarma klizača(2.5) za top, kliza po kliznim površinama jarma klizača(2.5).

c) Zadnji nosač topa



Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03).

d) Okovi zadnjeg nosača topa (Sl.12)

Postavlja se na platformu vijcima(2) preko čaura(1) koja je vezana za platformu vijcima(2). Okovi zadnjeg nosača topa su vrste "lastar rep". Trakom koja se nalazi na platformi vijcima(2) preko ove veze, na taj način, klizna jarma klizača(2.5) za top, kliza po kliznim površinama jarma klizača(2.5). Položaj "OTVORENO-ZATVORENO" su oznake na telu zabravljivača oznakom "O" (otvoreno) i "Z" (zatvoreno). Za postavljanje okova zadnjeg nosača topa, potrebno je postaviti osiguračima(6).

Položaji "OTVORENO-ZATVORENO" su oznake na telu zabravljivača oznakom "O" (otvoreno) i "Z" (zatvoreno).

Za postavljanje okova zadnjeg nosača topa, potrebno je postaviti osiguračima(6).



1. Čaura okova
2. Vijak
3. Čelo zabravljivača okova
4. Sklop osigurača okova
5. Specijalni vijak
6. Osigurač (osovinica)
7. Glavni nosač topa

Sl. 1 - Zadrživač okova

(okov zadrživač okova)

30 - VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPŠTE VAŽNOSTI

1. Pri održavanju aviona, posebno pri održavanju topa, treba se pridržavati ovog uputstva.

2. Pri održavanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri održavanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

a) Održavanje topa

1. Pri održavanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri održavanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

2. Pri održavanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri održavanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

b) Pražnjenje topa

1. Pri pražnjenju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri pražnjenju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

2. Pri pražnjenju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri pražnjenju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

3. Pri pražnjenju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri pražnjenju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

4. Pri pražnjenju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri pražnjenju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

c) Skidanje i postavljanje topa

1. Pri skidanju i postavljanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri skidanju i postavljanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

2. Pri skidanju i postavljanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri skidanju i postavljanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

3. Pri skidanju i postavljanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri skidanju i postavljanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

4. Pri skidanju i postavljanju topa treba se pridržavati svih propisanih sigurnosnih mjera, posebno pri radu na rastavljanju i sklapanju topa. Pri skidanju i postavljanju topa, treba se pridržavati sledećih mera predostrožnosti:

d) Rastavljanje i sklapanje topa

01) Koristiti samo alat koji pripada topu (RAP).

02) Zadržati je u ruci celim tokom rastavljanja i sklapanja.

03) Ne rasklapati zakovane i upresovane sklopove topa.

4. Preveriti/izvesti/obraditi/odgovoriti prema tabeli spaljenih metaka.
ne čekajući slanje aviona na povremeni pregled.


e) Čišćenje i podmazivanje topa

01) Pri čišćenju topa koristiti ključivo, sredstvo propisano u
21.VTUP.001/03.

21.VTUP.001/03 ne čistiti i ne podmazivati.

[illegible]


[illegible]



2-

1. Održavanje aviona
2. Održavanje aviona

3. Održavanje aviona
4. Održavanje aviona



3

1. Održavanje aviona
2. Održavanje aviona
3. Održavanje aviona
4. Održavanje aviona

5. Održavanje aviona
6. Održavanje aviona

| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
|--|---|-------------------------|
| <p>Izdavanje Juni 1988.</p> <p>Vodeći broj - - -</p> | <div data-bbox="378 860 1785 2493"> </div> <p>Sl. 14 - Faze hranjenja</p> | |

Spec alati i materijal

Postupak Rukovanje i opsluživanje

Veza



1. Pregradni lim
2. Vijci ili kopče pregradnog lima
3. Donji deo kanala za odvod
4. Viteza
1. 1/2 - Delimican pogled na prostor za sakupljanje karika


| Veza | Postupak | Spec. listi / materijal |
|------|--|-------------------------|
| | <p><u>c) Završne radnje</u></p> <p>Izvesti popravak kanala, kao i učvršćenje kanala karika, karika (1-S1.15).</p> <p>Uveriti se da u prostoru karika, duž zida kila, nalazi zaštitni lim i da je isti učvršćen pripadajućim vijcima (1 i 2-S1.16).</p> <p>Zatvoriti i zabraviti poklopac prostora za sakupljanje karika (3-S1.16).</p> <p>Pregledati topovski prostor postupkom iz odeljka 35.</p> <p>Zatvoriti i zabraviti vrata za pristup topu.</p> <p>Iz odeljka 35. pogl. 813.</p> <p>municijske kutije na platformu uisnuti do kraja.</p> <p>Zatvoriti poklopac prostora municijske kutije.</p> <p>Pr</p> <p>sa leve strane aviona.</p> <p>Za top ugrađen sa desne strane aviona važi isti postupak.</p> <p>Najčešći slučajevi pražnjenja topa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posle nepotpunog utraška bojevog kompleta; - Posle potpunog utroška bojevog kompleta; - Posle nekorisćenja bojevog kompleta u toku leta (let bez gađanja; | |

Spec. alati i materijal

Rukovanje i opsluživanje

Postupak

Vera



1. Zadrživač 1. m
2. ključ
3. Poklopac prostora za sakupljanje karika
4. Donji deo kanala za odvod karika
5. Vratanka kanala karika

Sl. 16 - Delimičan pogled na prostor za sakupljanje karika
(desna strana aviona)

| | | | |
|-------------------------|----------|--|-------------------------|
| 01.VTUP.015
24.1.062 | | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | |
| Veza | Postupak | Rukovanje i opsluživanje | Spec. alati i materijal |
| | | <p>- Posle zastoja gadanja, koji se nije mogao otkloniti u vazduhu.</p> <p>31.3.1 - Pražnjenje topa posle nepotpunog utroška bojevog kompleta</p> <p>a) <u>Pripremne radnje</u></p> <p>01) Preduzeti mere bezbednosti pri "pražnjenju topa".</p> <p>03) Otvoriti vrata za pristup topu (1-S1.10).</p> <p>01) Uveriti se da li je top gađao ispravno.</p> | |
| Vodeći broj: 812-31-11 | | Izdanje: 1961. god. | |

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | 01.VTUP.015
24.1.063 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Vez | Postupak | Spec. alat i materijal |
| | | |
| | <p>Rukovanje i opsluživanje.</p> <p>zava usmerivačem.</p> <p>Graničnik je pomeren na stranu zatvarača koji se nalazi u krajnjem prednjem položaju.</p> <p>Protivodskok je svojim zubom ušao u gnezdo spojne poluge.</p> <p>Automatski zadržać je isključen, a udarnik se zadržava elektrozadržaćem u zapetom položaju.</p> <p>Uključivač je uveden na svoje mesto i zatvoren. Zatim se guranje topa, dovodi pokretne delove topa u srednji položaj (Sl.18).</p> <p>Kućišta kontakata od kasete piropatrona topa i manjom ruku iz ležišta kasete.</p> <p>Zatim vratili kućište kontakata na svoje mesto na kaseti topa.</p> <p>Sa isključivačem uvedenja redenika (skl. 8 1r RAP-a topa), uveden je redenika (Sl.19).</p> | |
| | <p>UPOZORENJE</p> <p>ključivanje uvedenja, imaće za posledicu lom zvezdastog separatora topa, ili nepravilno punjenje, što uzrokuje zastoj koji se ne može otkloniti u letu.</p> | |

Spec alati i materijal

Postupak Ručovanje i opsluživanje

Vaza



Sl. 6a - Izvlačenje redenika iz uvodnika tupa

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I N-22 | | 01. VTUP. 015
24. 1. 065 |
| Spec. alat i materijal | | |
| Postupak | <p>06) Osigurati redenik od ispadanja, držećem na municijskoj kutiji (13-Sl.2a)</p> <p>07) Otvoriti poklopac kanala za dovod municije i upotrebom alata (8-Sl.20), kao na slici 16a, izvući redenik iz uvoznika topa a ostatak redenika vratiti u rukavac mu.</p> <p>08) Odvojiti isključivač uvođenja od topa.</p> <p>tiranjem.</p> <p>Za usmeravanje metaka prema kanalikama za odvod
titi veću odvrtku iz RAP-a (alat, deo 7).</p> <p>la za odvod čaura.</p> | |
| Veza | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> UPOZORENJE </div> <p>- Mehaničko repetiranje vršiti pome-
ranjem ručice od sebe do polovine
hoda pokretnih delova, dok drug.
polovinu hoda pokretnih delova
realizovati pomeranjem ručice
prema sebi.</p> <p>Ovo iz razloga da bi se pri slu-
čajnom opalenju metka izbegla
povreda rukovaoce.</p> | | |
| Izdanje: | | Vodeći broj: 1-1 5 |



1. Alat, sklop 10 iz RAP-a topa





Sl. 17 - Uključivanje uređaja za bl.



1. Ručica za mehaničko repetiranje

2. Spojna poluga topa

Sl. 18 - Dovodenje pokretnih delova topa u srednji



| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | 01.V.18.19
24.1.067 |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| Spec. alat i materijal | | |
| Postupak |  <p>    </p> | |
| Veza | | |
| Izdaje: | | Vodeći broj: 1 14 |


[illegible]

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | 01.VTUP.015
24.1.069 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
| | <p>- u slučaju kada je završno repetiranje izvršeno.</p> <p>U prvom slučaju zatvarač sa strane uvođenja završuje cev u kojoj se ne nalazi metak, dok drugi zatvarač se nalazi u krajnjem zadnjem položaju i u njegovim šapicama se nalazi čaura ispaljenog metka.</p> <p>U drugom slučaju zatvarač sa strane uvođenja se nalazi u položaju zatvarača u tački 01) postupiti kao pod tačkom liranje da bi izbacili zaostalu čauru iz topa.</p> <p>c) <u>Završne radnje</u></p> <p>Ako u vazduhu nije izvršeno gadjanje, tada top prazniti</p> <p>rač sa strane uvođenja metka nalazi se u krajnjem zadnjem položaju sa metkom u šapicama zatvarača, a drugi zatvarač bez metka u ležištu završuje cev.</p> <p>Ako je u vazduhu izvršeno repetiranje (pirorepetiranje) za opaljenje, tada zatvarač sa strane uvođenja završuje cev sa metkom u ležištu metka, a u šapicama drugog zatvarača se nalazi metak i zatvarač se nalazi u krajnjem zadnjem položaju.</p> | |

| Veza | Postupak | Spec. alat i materijal |
|------|---|------------------------|
| | <p>1. - <u>Pražnjenje topa posle zastoja koji se nije mogao otkloniti u varduhu</u></p> <p>a) <u>Pripremne radnje</u></p> <p>01) <u>Primeniti postupak iz tačke 31.3.1. pod a).</u></p> <p>02) <u>Primeniti postupak iz tačke 31.3.1 (b-02)</u></p> <p>b) <u>Postupak pražnjenja</u></p> <p>Otvoriti poklopce kanala karika i municije i proveriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položaj pokretnih delova topa; - položaj narednog metka u redniku; - položaj čaure u zatvaraču; <p>02) <u>Utvrditi uzrok zastoja.</u></p> <p>Ispraviti uzrok zastoja u skladu sa tačkom 31.3.1. nepotpunog utroška bojevog kompleta (tačka 31.3.1).</p> <p>32 ovog poglavlja.</p> <p>4) <u>Proveriti zadržavanje projektila i izvršiti potrebna dela za upravljanje gadanjem i repetiranjem.</u></p> <p>Proveriti zadržavanje projektila i izvršiti potrebna dela za upravljanje gadanjem i repetiranjem. da iste nisu oštećene i deformisane.</p> <p>Proveriti i uveriti se u spoljnu ispravnost prostora za sakupljanje karika kao i municijske kutije.</p> <p>Proveriti se u ispravnost držanja vođenja municije i karika metaka, oštećenja i deformacije karika i čaura metka).</p> | |


| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | | 01.VTUP.015
24.1.071 |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Veza | Postupak | Skidanje i postavljanje | Spec. alati i materijal |
| 812-32-01 | 32 - <u>SKIDANJE I POSTAVLJANJE</u> | | Alat za skidanje
topa ZOYR-137-000
Platforma za transport
topa |
| 812-32-01 | 32.1 - <u>Skidanje topova sa aviona</u> | | |
| 812-32-01 | a) <u>Pripremne radnje</u> | <p>1. Priprema sv. alat materijala, kupa i preklapanje
upravljanje topom u isključenom položaju.</p> <p>2. Vrata aviona postaviti u položaj za skidanje
pripadajućih kopči koristiti alat (10-SL.20).</p> <p>3. Uveriti se da je top ispražnjen, radi čega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uveriti se da kopča za zatvaranje zatvarača ne nalazi metak. - U cevima topa kao i u šapicama zatvarača ne nalazi metak. - U ležištima nema piropatrone. <p>4. Zatvoriti poklopac za kretanje topa u položaj za skidanje.</p> <p>5. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>6. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>7. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>8. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>9. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>10. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> | |
| 812-32-01 | b) <u>Postupak skidanja</u> | <p>1. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>2. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>3. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>4. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>5. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>6. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>7. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>8. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>9. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> <p>10. Skinuti donji deo kanala za dovod karika. Za odvrtnje
navrtke gornje veze koristiti ključ (2-SL.20).</p> | |
| 812-32-01 | 02) <u>Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</u> | <p>1. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>2. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>3. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>4. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>5. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>6. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>7. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>8. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>9. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> <p>10. Pridržavajući top za cev1, osloboditi vezu radi čega:</p> | |




| Veza | Postupak | Skidanje i postavljanje | Spec. alati i materijal |
|--|---|---|-------------------------|
| <p>11</p>  | <p>1. Nizač, raznizač redenika municije</p> <p>2. Ključ za bravljenje-odbravljanje prednjeg i zadnjeg nosača topa i odvrtnje i pritezanje navrtke gornje veze donjeg kanala karika</p> <p>3. Ključ za osiguranje prednjeg nosača topa nakon izvršenog podešavanja topa i odvrtnje i pritezanje vijka zupčastog segmenta prednjeg nosača topa</p> <p>4. Ključ za pritezanje kontra navrtke na prednjem nosacu topa</p> <p>5. Ključ za podešavanje prednjeg nosaca topa po pravcu i visini</p> <p>6. Alat za mehaničko repetiranje topa</p> <p>7. Uže za uvođenje redenika u uvodnik topa</p> <p>8. Alat za povlačenje redenika iz uvodnika topa</p> <p>9. Alat za blokiranje udarnika topa</p> <p>10. Alat za otvaranje i zatvaranje kopči vrata topa, poklopca prostora municijskih kutija na avionu, obloge topa i ostalih kopči na avionu (2 komada)</p> <p>1. Kutija za čuvanje, prenošenje i transport alata topa</p> |  | |
| | <p>9 1 5 4 3 2</p> <p>Sl. 20 - Alat za opsluživanje topa ZOYR-137-000</p> <p>nekontrolisano ne klizne niz vodice i padne na zemlju. Skidanje topa moraju raditi dva čoveka.</p> <p>zaprsljanu podlogu.</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| | <div data-bbox="262 2783 409 2843">Izdano</div> <div data-bbox="262 2641 304 2745">Veza</div> <div data-bbox="262 1662 304 2448">Postupak održavanja i postavljanja</div> <div data-bbox="346 2077 399 2522">e) Završne radnje</div> <div data-bbox="409 875 535 2522"> <p>01. Postaviti na avion poljevo i levo krilo i osigurati ih osigurnošću. Zatvoriti i osigurati osigurnošću.</p> </div> <div data-bbox="577 1884 630 2374">POLOŽAJ "O" (otvoreno)</div> <div data-bbox="577 979 630 1484">POLOŽAJ "Z" (zatvoreno)</div> <div data-bbox="640 860 1585 2493">  </div> <div data-bbox="1585 1855 1732 2418"> <p>1. Osigurač
2. Telo završavajuća
3. Osiguravajuća osovinica</p> </div> <div data-bbox="1774 1231 1837 2240">Sl. 21 - Osiguranje zadnjeg nosača topa</div> | <div data-bbox="1627 133 1921 222"> 01.VTUP.015
24.1.073 </div> <div data-bbox="1438 2775 1963 2834">Vodeći broj 51-30-02</div> |
|--|--|---|

| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
|--|---|---------------------------------|
| <p>Izdavanje: 1. izdanje</p> <p>Izdanje: Jun 1978.</p> <p>Vodeni broj: 812-31-05</p> | <p>a) Pripremne radnje</p> <div data-bbox="499 1834 613 2457" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> UPOZORENJE </div> <p>UPOZORENJE: Zbog mogućnosti nekontrolisanog samopaljenja, treba biti izuzetno pažljiv i sprovoditi uz maksimalnu pažnju. Ne ići ispred cevi topa, a opsluživanje vršiti stojeći sa bočne strane topa.</p> <p>1) Uveriti se da su svi prekidači za upravljanje topom u položaju "uključeno". U slučaju neispravnosti električne instalacija naoružanja nije pod naponom.</p> <p>Otvoriti vrata za pristup topu, a zatim otvoriti vratanca na kanalu za dovod municije.</p> <p>2) Izvršiti vidljive stvari i poslove: pripremiti top za paljenje, zatim upotrebom alata (skl. 10 iz RAP-a topa) izvršiti blokiranje gadanja kao na Sf.17.</p> <p>3) Istraniti paljenje i izvršiti paljenje po naredbi.</p> <p>4) Izvršiti paljenje u skladu sa naredbama i uputstvom sa aviona.</p> <p>5) Izvršiti paljenje u skladu sa naredbama i uputstvom sa aviona, a zatim izvršiti paljenje u skladu sa naredbama i uputstvom sa aviona.</p> <p>6) Skinuti obloge topa sa aviona.</p> <p>7) Izvršiti paljenje u skladu sa naredbama i uputstvom sa aviona.</p> <p>Ovde mogu nastati dva slučaja:</p> <p>a) Da se u rukavcu municijske kutije ne nalazi redenik, a zadnji metak se nalazi u kanalu za dovod municije.</p> <p>b) Da se u rukavcu municijske kutije nalazi redenik po čitavoj dužini ili delimično, a zadnji metak se nalazi u municijskoj kutiji, odnosno zadnji metak u redniku se nalazi u rukavcu municijske kutije.</p> | <p>01.VTUP.015
24.1.075</p> |

| 01.VTUP.015
24.1.076 | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Veza | Postupak | Skidanje i postavljanje | Spec. alat i materijal |
| 812-32-05 | <p>08) Skinuti kanal za dovod municije sa aviona radi čega:</p> <p>a) Ukoliko stanje redenika odgovara položaju opisano u tački 07 pod a), odbraviti prvo donje, a zatim gornje bravice kanala i rotacijom i povlačenjem donjeg dela kanala prema sebi odvojiti kanal od aviona.</p> <p><u>Napomena:</u> Kada se odvalja e kana a s t r e b o r a , r i s t i t i navrtke držača vrata (11.2-S1.3) za jedan krug i ponoviti prednje opisani postupak odvajanja kanala.</p> <p>Ukoliko stanje redenika je različit od opisanih u tački 07 pod b), postaviti držač municije u ravninu i odvojiti, a zatim u ravninu držača držača 11.2. razdvojiti redenik vadenjem jednog metka iz redenika u zoni vrata kanala municije.</p> <div data-bbox="1003 1825 1117 2457" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> UPOZORENJE </div> <p>: Ne razdvajati redenik vadenjem metka (zrno AFZ, TF).</p> <p>Razdvajanje redenika posredstvom ručnog nizača-raznizača vršiti preko metka sa zrnom bez upaljača (zrno B7A, F7C).</p> <p>Primjenom postupka opisanim pod a) odvojiti i skinuti kanal sa aviona.</p> <p>Ukoliko stanje redenika je različit od opisanih u tački 07 pod b), postaviti držač municije u ravninu i odvojiti, a zatim u ravninu držača držača 11.2. razdvojiti redenik vadenjem jednog metka iz redenika u zoni vrata kanala municije.</p> <p>b) <u>Postupak skidanja</u></p> <p>Ukoliko stanje redenika je različit od opisanih u tački 07 pod b), postaviti držač municije u ravninu i odvojiti, a zatim u ravninu držača držača 11.2. razdvojiti redenik vadenjem jednog metka iz redenika u zoni vrata kanala municije.</p> <p>02) Odložiti top sa udarnikom okrenutim sa gornje strane.</p> | | |
| 812-32-04 | | | |
| 812-32-05
812-32-02 | | | |
| 812-32-01 | | | |

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | 01.VTUP.015
24.1.077 | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal | |
| 01-00-2 | <p>1. Injektivni alat za blokiranje udarnika (1.1.3), radi odvajanja alata od sklopa alata odvojiti ploču(1) uz prethodno vadenje osigurača(2), a zatim otpustiti navrtku(3).</p>  <p>2</p> <p>1</p> <p>Sl. 22a - Alat za blokiranje udarnika na topu (pripada kompletu alata za opsluživanje topa, videti Sl.20)</p> <p>04) Kao na Sl.22c na udarnik topa(2) postaviti i učvrstiti ostatak sklopa alata (1.1)-faza I.</p> <p>Na polugu sklopa (1.5) postaviti ploču (1.3) a zatim preko poluge zarotirati udarnik, tako da se može izvršiti osiguranje ploče osiguračem (1.4)-Faza II.</p> <p>UPOZORENJE</p> <p>: Rotaciju udarnika i osiguranje izvršiti preko poluge, vodeći računa da poluga alata ne isklizne iz ruku.</p> | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <div data-bbox="136 74 441 192"> 01.VTUP.015
24.1.078 </div> | <div data-bbox="777 103 1596 163"> P S I ODRŽAVANJE KORIŠĆENJE J - 22 I NJ - 22 </div> | <div data-bbox="136 385 178 727"> Spec. elastični materijal </div> <div data-bbox="451 385 504 608"> FAZA III </div> <div data-bbox="525 222 1753 845">  </div> <div data-bbox="451 1142 504 1350"> FAZA II </div> <div data-bbox="409 1439 462 1617"> 14 15 </div> <div data-bbox="514 920 1753 1676">  </div> <div data-bbox="231 2092 283 2448"> 1.1 FAZA I </div> <div data-bbox="304 1780 1165 2686">  </div> <div data-bbox="1207 1944 1522 2478"> 1. Alat
 2. Ostatak sklopa alata
 3. P...
 4. P...
 5. P...
 6. P...
 7. P...
 8. P...
 9. P...
 10. P...
 11. P...
 12. P...
 13. P...
 14. P...
 15. P... </div> <div data-bbox="1774 1068 1869 2463"> Sl. 22b - Postavljanje alata za blokiranje udarnika na udarnik topa </div> | <div data-bbox="136 2641 178 2730"> Veza </div> <div data-bbox="178 2775 1722 2834"> Voditelj broj: Izdanje: </div> |
|--|--|---|---|

Spec. alati i materijal

Postupak

Veza

c) Završne radnje

01) Otkloniti zastoј i izvršiti prečnjenje topa.

Pražnjenje i uklanjanje zastoја
(grudobran i slično).

UPOZORENJE

02) Postaviti prednji i zadnji zastoј na svoje mesto na avionu.

03) Jkoliko su navrtke drža... (a), sklop vrata... vratiti u normalan položaj, a zatim pritegnuti navrtke.

12.3 - Postavljanje topa na avion.a) Pripremne radnje


Napomena Ukoliko se ugrađuju novi topovi (dobijeni iz... dišta), potrebno ih je prethodno opremiti sa... cim delovima za ugradnju, a prema postupku...

Postupak... odnosi se na topove... im delovi...

| 01. VTUP. 015
24.1.080 | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J - 22 I NJ - 22 | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|
| Veza | Postupak | Skidanje i postavljanje | Spec. alati i materijal |
| 812-32-01 | <p>1. Verifikacija svih osigurnosti, kao i preklapanje i zaustavljanje topom u isključenom položaju.</p> <p>Primeniti postupak iz tačke 32.1 pod a), b) i c).</p> <p>03) Dopremiti top do aviona.</p> <p><u>UPOZORENJE</u></p> <p>Prilikom skidanja i postavljanja topa, paziti na sigurnost i izbegavati ozljede. Top se ne smije postavljati na nepravilno mjesto. Top se mora postaviti na predviđeno mjesto i osigurati. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od udara električnom strujom ili drugim opasnostima. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od požara ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od ozljeda ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od drugih opasnosti.</p> | <p>1. Verifikacija svih osigurnosti, kao i preklapanje i zaustavljanje topom u isključenom položaju.</p> <p>Primeniti postupak iz tačke 32.1 pod a), b) i c).</p> <p>03) Dopremiti top do aviona.</p> <p><u>UPOZORENJE</u></p> <p>Prilikom skidanja i postavljanja topa, paziti na sigurnost i izbegavati ozljede. Top se ne smije postavljati na nepravilno mjesto. Top se mora postaviti na predviđeno mjesto i osigurati. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od udara električnom strujom ili drugim opasnostima. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od požara ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od ozljeda ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od drugih opasnosti.</p> | |
| 812-32-03 | b) Postupak [...] | <p><u>Napomena:</u> Top postavljaју dva čovjeka.</p> <p>Prilikom postavljanja topa, paziti na sigurnost i izbegavati ozljede. Top se ne smije postavljati na nepravilno mjesto. Top se mora postaviti na predviđeno mjesto i osigurati. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od udara električnom strujom ili drugim opasnostima. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od požara ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od ozljeda ili drugih opasnosti. Top se ne smije postavljati na mjesto gdje postoji opasnost od drugih opasnosti.</p> | |

| Veza | Postupak | Spec. alat i materijal |
|------|--|------------------------|
| | <p>oznake na osiguraču i telu zabravljivača, budu potrebne kao na Sl.21 pod b).</p> <p>14) Podići cev i lopa prema okovu prednjeg nosača (5-Sl.10), a zatim sa ključem, koji se koristio u tački 03, posredstvom navrtke (2-Sl.22) prednjeg nosača iz položaja navrtke (2-Sl.22) tako da osigurač (1-Sl.22) iskoči iz svog mesta, a reperne oznake na osiguraču (1-Sl.22) budu poravnate.</p> <p>15) Sa avionskog električnog spajalca na strukturi aviona (7-Sl.10) skinuti zaštitnik (kt) i vratiti ga na svoje mesto (Sl.11) na avionu.</p> <p>16) Ključiti spajalac elektronika lopa na avionski spajalac i izvršiti njegovo osiguranje od samoodvrtanja.</p> <p>17) <u>Završne radnje</u></p> <p>1) Proveriti pritegnutost vijaka za osiguranje lopa od pomeranja po pravcu i visini, sa okovu prednjeg nosača (5 i 6-Sl.22).</p> <p>2) Proveriti da se na vijku tela zabravljivača okova zadnjeg nosača topa nalazi osiguravajuća osnovica (3-Sl.21).</p> <p>3) Postaviti kanal za dovod municije kao i donji deo kanala za odvod karika na avion.</p> <p>4) Proveriti se da između kanala za dovod municije i uvodnika grla lopa postoji zazor "Z" (Sl.24).</p> <p>5) Proveriti se da između vodice karika na kanalu za odvod karika i uvodnika topa postoji zazor "Z" (Sl.25).</p> | |

| | |
|-------------------------|---|
| 01.VTUP.015
24.1.082 | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 |
| Spec. alati i materijal | |
| Postupak | <div data-bbox="346 934 1312 2240"> <p>1. Spajal elektrookidača topa 3. Zaštitnik spajal
2. Avionski spajal 4. Žica za osiguranje</p> <p>Sl. 23 - Osiguranje spajal elektrookidača topa</p> <p>06) Proveriti ispravnost funkcije topa drstrukom mehanikom repetiranjem i uveriti se da se zvezdasti separator topa okreće u smeru uvođenja ređenika.</p> <p>07) Proveriti uređaj za okidanje i njegovu funkciju.</p> </div> |
| Veza | 812-32-01 |

| Izdavanje | Vodeći broj |
|---------------------------------------|---|
| Veza | |
| Postupak | <div data-bbox="336 1291 1428 2285">  </div> <div data-bbox="1438 1083 1501 2329"> <p>Kanal za dovod municije</p> </div> <div data-bbox="1522 949 1879 2389"> <p>... između kanala 23 ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> </div> |
| Spec. alati i materijal | |
| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | 01.VTLP.015
24.1.63 |

Spec. alat i materijal

Postupak Skidanje i postavljanje

Veza



1. Vodič karika
 2. Kanal za odvod karika
 3. Uvodnik topa
 4. Zvezdasti separator topa
 5. Kanal za dovod municije
- S1. 25 - Zazor između vodice na kanalu karika i vodice na kanalu (pogled sa strane uvođenja municije)


| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | | 01.VTUP.015
24.1.085 |
|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Veza | Postupak | Rasklapanje i sklapanje | Spec. alati i materijal |
| 812-30-01 | 33 - RASKLAPANJE I SKLAPANJE | | - ROP + 103
- 103 |
| | 33.1 - Opšte | <p>Rasklapanje topa vrši se radi čišćenja i podmazivanja, za-
na avion, pri povremenom pregledu i dekonzervaciji.
Rasklapanje topa vrši se prema uputstvu 21.VTUP.001/03.
02) Uveriti se da je top ispražnjen.
delove zameniti.
redosledom (postupno).
koji pripadaju drugim topovima.
tavlјati odvojeno svaki sklop.
33.2 - Rasklapanje i sklapanje topa
Rasklapanje i sklapanje topa vršiti prema 21.VTUP.001/03
"Opis i održavanje avionskog topa GŠ-23L".</p> | |
| Izdavanje Januar 1986. | | | Vodeći broj 812-33-01 |

| Vrsta | Postupak | Spec. alati i materijal |
|-----------|--|-------------------------|
| | <p>Rasklapanje i sklapanje</p> <p>33.3 - Rasklapanje i sklapanje topa</p> <p>33.3.1 - Postavljanje pripadajućih delova za ugradnju napomena. Otkretanje topa sa pripadajućim delovima za ugradnju se vrši u slučaju korišćenja novog topa (iz skladišta) ili topa koji je vraćen sa remonta.</p> <p>a) Pripremne radnje</p> <p>01) Izvršiti dekonzervaciju topa.</p> <p>02) Doprimiti top na radno mesto koje mora biti suvo i čisto.</p> <p>03) Pripremiti top za levo, odnosno desno uvođenje sa zaslano postolje koji je dat u listu topa (poglavljje koje se odnosi na promenu smeru uvođenja radenika).</p> <p>b) Postupak (Sl. 2).</p> <p>1) Postaviti prednji nosač topa na ceo top. Pre toga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postaviti prednji nosač čaše je potrebno izliti osovnicu iz navrtke(1.5), sklopiti navrtku sa P.V.3(1.3), sklopiti podmetak(1.4) i izvući čašu iz gornje i donje grlice (1.1 i 1.2) i vijke(1.4) sa kojima su ogrlice spojene; - postaviti odgovarajuće aljeve sa cevima prstenaste izlenke 1.7, na gornjoj i donjoj grlici i pritegnuti grlice na cev. Topa pripadajućim vijcima ka na Sl.1b. - kroz gornju i donju ogrlicu postaviti fiksni, podmetak i navrtku i izvršiti osiguranje navrtke sa pripadajućim osovnicom. <p>PAŽNJA: Za osiguranje navrtke ne sme se koristiti upotrebljavana osovница.</p> <ul style="list-style-type: none"> - proveriti funkcionalnost sigurnosne(1.6) kretanjem pivoa preko navrtke iz položaja "ZATVORENO" u položaj "OTVORENO". U ovim položajima osiguranje mora da izadje iz svog položaja. Proveru vršiti sa alatom (2-Sl.20). | |
| 812-37-01 | | |
| 812-15-01 | | |

[illegible]



Operacija "A"



Operacija "B"

2. - Postavljanje uvodnog reda redenika




Operacija "A"



Operacija "B"

Sl. 28 - Postavljanje zadnjeg nosača na top



OPERACIJA "A"



OPERACIJA "B"



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

OPERACIJA "C"

| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
|--------------------------|--|-------------------------|
| 01.VTUP. 015
24.1.092 | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | |
| | <p>33.3.2 - Sklapanje pripadajućih delova za ugradnju</p> <p>a) <u>Prilprensne radnje</u></p> <p>01) Izvršiti postupak iz tačke 33.3.1 a-02).</p> <p>b) <u>Postupak</u></p> <p>01) Skinuti prednji nosač topa (Sl.3) sa cevi topa. Pre toga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbiti osovinicu iz navrtke, skrutiti navrtku sa pivoa, skrutiti podmetač + zvu i pivo iz pornje i donje ogrlice, zatim skinuti vijke sa kojima su ogrlice spojene. <p>02) Skinuti zadnji nosač topa. Pre toga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odvojiti priključivač trzanja (P-Sl.1, od topa prema postupku koji je dat u 21.VTUP.001/03; - pomenuti zadnji nosač zajedno sa priključivačem trzanja napred i skinuti ga sa uvođnika topa; - vratiti priključivač trzanja na mesto prema postupku iz 21.VTUP.01/03. <p>03) Skinuti uvođno grlo sa topa. Pre toga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odvojiti uvođnik topa (U-Sl.1, od agregata cevi prema postupku koji je dat u 21.VTUP.001/03; - odvojiti uvođno grlo od agregata cevi topa; - vratiti uvođnik topa na svoje mesto. <p>04) Skinuti usmerivač čaura (Sl.1) sa elektrookidača topa. Pre toga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skinuti elektrookidač sa topa prema postupku iz 21.VTUP.001/03; - izbiti osovinicu sa kojom su usmerivači čaura povezani za telo elektrookidača (Sl.2b "r") i odvojiti usmerivač čaura od elektrookidača; - odložiti osovinicu u RAP topa. <p>c) <u>Završne radnje</u></p> <p>01) Odložiti skrutite delove rada privremeno čuvanja.</p> <p>02) Proveriti ispravnost sklopjenosti topa mehanizmom i efektivnošću pomoću ručice za repetiranje iz kompleta alata topa.</p> | |

812-20-01

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | | 01.VTUP.015
24.11.093 | |
|---------------------------------------|--------|--|--------------------------|--|
| Veza | Uslovi | Postupak | Spec. alati i materijal | |
| | | <p>34 - <u>PODEŠAVANJE TOPOVA NA AVIONU</u>
(<u>PLATNO I VATRENO</u>)</p> <p>Podešavanje (reglaža) topa na avionu je detaljno opisana u poglavlju 852.</p> <p>Podešavanje međusobnog položaja cevi topa (koaksijalnost cevi) u cilju postizanja zadovoljavajućeg grupisanja pogodaka, izvršena je od strane proizvođača jednom zauvek.</p> <p>U tom smislu, od strane proizvođača je izvršeno osiguranje (plombiranje) položaja delova na pojnci koaksijalnosti, kojima je izvršeno podešavanje.</p> <p><u>PAŽNJA:</u> Zabranjeno je skidanje osiguranja i vršenje bilo kakvih radova na spojnici koaksijalnosti topa, jer u suprotnom, podešeni položaj cevi će biti poremećen.</p> <p><u>Napomena:</u> Ukoliko se utvrdi da je podešeni položaj cevi (koaksijalnost) poremećena, ili je skinuta "plomba" postavljena od strane proizvođača, top poslati proizvođaču na "upucavanje".</p> | | |

Spec. alati i materijal

- Alat za opsluživanje topa
- PAP topa
- Mast No. 9
- Kerozin
- Pamučne krpe

Postupak Pregled, provera i ispitivanje

35 - PREGLED, PROVERA I ISPITIVANJE

35.1 - Opšte

Pri uzajamnom radu delova topa kod kretanja, dolazi do kretanja taru in i površina, i tave nprafavisti i ra iucawa, nabljeneti i lpljenja. Ako se ovome J-14 i utica tarutnih gasova, koji pspesaj- proces korolije delova, koja dovdi do zastoja u radu automatičke topa, ne treba posebnu sticati značaj kao vreme g pregleda, provere i ispravljanja ispravnosti topa u celosti, kao i njegovih delova.

U toku pregleda topa, određuje se starost delova, sklofova i rehanizama, savaju se i ovrzanja u nespravnosti i ustanovljava obim opravke. U tom cilju se vrše pregledi i povremeni radovi na topu, koji su rekviri izvršenja određenih radova povremenim pregledom za avion.

35.2 - Predpoletni pregled

Predpoletni pregled topa vrši se pri pripremi aviona za poljevo ili verbojno gađanje. Provera se pravilnost sklapanja i ugradnje topa, kao i sigurnost spoja priključa električnog sa električnom mrežom aviona.

Postupiti prema sledećem:

01) Otvoriti vrata za pristup topu (1-S1.10).

02) Otvoriti poklopac na kanalu za dovod municije.

03) Vizuelnim pregledom uveriti se u ispravnost sledećeg:

- da je ulaznik topa pravilno spojen sa sandukom cevi i da su njegove bravice zabravljene;
- da su freziranja i delovi gasne spojnice postavljeni naspram odgovarajućih ugrađenih ratiša na prethodnom delu topa;
- kao i da su pravilno postavljeni i osigurani zatvaračima;
- da je unutrašnjost cevi topa detaljno obrišana u slučajevima kada je unutrašnjost cevi topa podmazana tankim slojem maziva, dozvoljava se da se ne briše);

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | | 01.VTUP.015
24.1.095 |
|---|----------|--|-------------------------|
| Veza | Postupak | Pregled, provera i ispitivanje | Spec. alati i materijal |
| 812-20-01 | | <p>da je upor elektrozađržača osiguran rascepkom a da su upori metka pravilno postavljeni u sanduku cevi, odnosno da su suprotno postavljeni od uvođnika grla topa;</p> <p>- da je top snabdeven odvođnicima gasova i da su izduvna okna lokalizatora u položaju kao na Sl.2.;</p> <p>da se kabl elektrookidača ne nalazi ispod otvora odvođnika gasova;</p> <p>da su osiguranja prednjeg i zadnjeg nosača topa ispravna (osigurač izašao iz svog ležišta) i da je telo zadrživača na okovu zadnjeg nosača u položaju "ZATVORENO".</p> <p>Proveriti rad mehanizma topa, izvršiti nekoliko ručnih repetiranja topa. Top je pravilno sklopljen ukoliko pri ručnom repetiranju uzajamni rad delova topa se odvija prema sledećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zvezdasti separator se za svb vreme repetiranja okreće u stranu uvođenja ređenika; - u krajnjim položajima pokretnih delova zub protiv odskoka je ušao u žleb spojne poluge. <p>elektr.čnom mrežom aviona.</p> <p>06) Zatvoriti i zadržati vrata za pristup topu (1-Sl.10).</p> <p>35.3 - Posleletni predled</p> <p>top za ugradnju (Sl.1), stanje izvedenih osiguranja i stanje maziva na prednjem i zadnjem nosaču topa.</p> <p>Postupiti prema sledećem:</p> <p>01) Preduzeti mere bezbednosti pri radu sa naoružanjem.</p> <p>02) Skinuti top sa aviona.</p> <p>nije gadjao) izvršiti nepotpuno rasklapanje topa prema 21.VTUP.001/03.</p> | |
| 812-21-02 | | | |
| 812-30-01 | | | |
| 812-32-01 | | | |
| 812-15-01 | | | |
| Izdanje Janlar 1986. Vodeći broj 812-35-02 | | | |

| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
|------------------------|--|-------------------------|
| 812-36-01 | <p>I pregled, provera i ispitivanje</p> <p>04) Izvršiti čišćenje topa i njegovih delova.</p> <p>05) Proveriti da na delovima topa, mehanizma i sklopovima nema prskotina, oštećenja i ishabanosti.</p> <p><u>PAŽNJA:</u> Pri pregledu naročitu pažnju pratiti na ispravnost delova topa, čiji se rok izvršenja povremenih radova (povremeni pregledi) izdvojio. Ovo proveriti u evidenciji u knjizi topa.</p> <p>06) Podmazati i sklopiti top, te ga ugraditi na avion.</p> | |
| 812-35-01 | <p><u>35.4 - Medjuletni pregled</u></p> <p>Medjuletni pregled se vrši u toku preleletne-prednojne pripreme sa ciljem uočavanja i otkrivanja neispravnosti, kojima su se pojavile u toku leta. Koliko se u toku leta pojavio zastoja, koji se nije mogao otkloniti preletetiranjem u vazduhu, odmah posle sletanja pregledati top.</p> <p>Ako se pri pregledu nije mogao pronaći otkloniti izvor zastoja top isprazniti i skinuti sa aviona i sa njim, zbog pregleda i pronalaženja uzroka zastoja.</p> | |
| 812-32-01
812-15-01 | <p><u>35.5 - Povremeni pregledi</u></p> <p>Postupiti prema sledećem:</p> <p>01) Otkloniti top sa aviona i potpuno ga rastaviti prema 21.VTUP.001/03.</p> <p>02) Sve delove očistiti i potpuno (na suvo) obrisati.</p> | |
| 812-15-01 | 03) Izvršiti pregled i isprazniti sklopove i detaljno ih očistiti i obrisati u skladu sa 21.VTUP.001/03. deljak "povremen. pregled". | |
| 812-36-01 | <p>04) Podmazati delove i sklopove topa.</p> <p>05) Sklopiti top i isprazniti ga sa priprema i delovima za ugradnju.</p> <p>06) Postaviti top na avion.</p> | |

| Veza | Postupak | Spec alati i materijal |
|--------------------------|--|------------------------|
| Izdanje 1. izdanje 1996. | <p>Postupak održavanja uređaja za repetiranje i upravljanje gadjanjem</p> <p>Prilikom održavanja ispravnosti uređaja za repetiranje i upravljanje gadjanjem mora se pri svakoj ponovnoj pripremi točno odrediti vrstu i količinu punjenja topa).</p> <p>Postupak provjere ispravnosti ovih uređaja, odnosno njihovih strujnih kola je dat u poglavlju "Električna kola upravljanja naoružanjem".</p> | |

| | | | |
|-------------|---|--|---------------------------------------|
| Vozu | Postupak | Spec. alati i materijal | 01.VTUP.015
24.1.098 |
| | <p>36 - ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE</p> <p>Blagovremeno se obavlja i da se ne izaziva nastanak korozije. Rad treba obaviti u suhom i čistom prostoru. Pri radu treba koristiti odgovarajuće alate i materijal. Nakon završetka rada treba izvršiti kontrolu i prijaviti rezultate.</p> <p>36.1 - Čišćenje i podmazivanje</p> <p>36.1.1 - Čišćenje i podmazivanje motora i ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.2 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.3 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.4 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.5 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.6 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.7 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.8 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.9 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.10 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.11 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.12 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.13 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.14 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.15 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.16 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.17 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.18 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.19 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.20 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.21 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.22 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.23 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.24 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.25 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.26 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.27 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.28 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.29 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.30 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.31 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.32 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.33 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.34 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.35 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.36 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.37 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.38 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.39 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.40 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.41 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.42 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.43 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.44 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.45 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.46 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.47 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.48 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.49 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.50 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.51 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.52 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.53 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.54 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.55 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.56 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.57 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.58 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.59 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.60 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.61 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.62 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.63 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.64 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.65 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.66 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.67 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.68 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.69 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.70 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.71 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.72 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.73 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.74 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.75 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.76 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.77 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.78 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.79 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.80 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.81 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.82 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.83 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.84 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.85 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.86 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.87 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.88 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.89 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.90 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.91 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.92 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.93 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.94 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.95 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.96 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.97 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.98 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.99 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> <p>36.1.100 - Čišćenje i podmazivanje ostalih delova aviona.</p> | <p>Alat za opsluživanje</p> <p>- Alat za opsluživanje</p> <p>- Topa</p> <p>- RAP topa</p> <p>- Mast No.9</p> <p>- Kerolin</p> <p>- Pamučna krpa</p> <p>- Drveni štapići</p> <p>- Samleveni drveni ugali</p> <p>- Lupa desetostrukog povećanja referentni broj 16909.037</p> <p>- Pamučni konci</p> | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 |
| Vodeni broj | 812-36-01 | Izdanje | Januar 1987. |

| Veza | Postupak | Spec. alati i materijal |
|--|---|-------------------------|
| <p>Izdavanje: Januar 1986.</p> <p>Vodeći broj: 812-36-02</p> | <p>Čišćenje i podmazivanje</p> <p>- menjajući pamučne konce, brisanje ponoviti nekoliko puta, sve dok pamučni konci ne budu čisti, bez tragova ulja i prljavštine.</p> <p>- ponoviti postupak iz prethodne tačke za drugu rev. drugi i obnoviti postupak iz prethodne tačke za drugu rev. tup, osim elektrookidača, pomoću krpe natopljene u kerozin.</p> <p>- osim kerozina.</p> <p>- je navijen na šipku za čišćenje.</p> <p>Ovo čišćenje je obavezno u sledećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najkasnije sledećeg dana; - u roku od 48 časova; - u slučaju da se top nalazi na avionu bez gađanja u roku od 15 do 20 dana; - kada na top padne vlaga, sneg, voda ili pesak. <p>rasklapanjem topa, o čemu donosi odluku tehnički rukovodilac po naoružanju iz jedinice.</p> <p>a) Pripreme radnje</p> <p>01) Primeniti postupak iz tačke 36.</p> <p>02) Skinuti top sa aviona.</p> | |

Postupak Čišćenje i podmazivanje

Napomena. U obliku razgradnjiva topila, rak. V.2.1.1. se preporučuje iz 21.VTUP.001/03 odeljak "Čišćenje i podmazivanje".

b) Postupak

01) Oprema u kerozinu a zatim pritisati dok se ne osuše, ostaviti krpom sklopove i delove topa osim elektrookidača.

UPOZORENJE

Zabranjeno je prati delove topa drugim sredstvima za čišćenje, osim u kerozinu. Zabranjeno je pranje elektrookidača topa u kerozinu.

02) Stati. Karika cevi pristupiti iz tačke 0.1 p. 1.1.1.

03) Izmeniti postupak iz tačke 0.1 p. 1.1.1. pri čemu:

- pranje pažljivo i čistim posudama odgovarajućeg kapaciteta, prethodno plave udaraka, osim u slučaju čišćenja i razvijanja, zatim savijanje zatvarača, držača, poluge i priručne poluge za dovodjenje, spojne poluge i klizača;
- na elektro vilicu larkin sačlem vratiti; podmazati električni ključ, oslonac elektrozaštitnika i blokirajuću polugu.

04) Čisto, cilindrično otvora, na čijem korodiranoj u rasponu spojnica, otvori za ventilu i zatvarača kasete, cilindrična vretena i kasni ključ i kasnih povratnika, da klipa za priropepetiranje ključa u rasponu spojnica, delova kasete, površine tera i ključa sa glavama koje više ne podmazuju se.

04) Sklopiti top prema postupku iz 21.VTUP.001/03.

05) Postaviti top na avion.

812-15-01

812-15-01

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | | 01.VTUP.015
24.1.101 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Veza | Postupak | Spec alat i materijal |
| | <p>36.3 - Čišćenje sa potpunim rasklapanjem topa</p> <p>Čišćenje je obavezno u sledećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none">- posle izvršenih 100 časova leta aviona;- posle ponovljenog zastoja iste vrste;- posle izvršenih 1000 opaljenja i- pri dekonzervaciji topa. <p>a) <u>Pripremne radnje</u></p> <p>01) Primeniti postupak iz tačke 36.1 pod a.</p> <p>02) Skinuti top sa avlona.</p> <p>odeljak "potpuno rasklapanje".</p> <p>b) <u>Postupak</u></p> <p>02) Primeniti postupak iz 36.2 pod b(01 i 02) pri čemu:</p> <ul style="list-style-type: none">- zinu ili drvenim štapićima. <p>03) Primeniti postupak iz tačke 36.2 pod b(03).</p> <p>04) Sklopiti top prema postupku iz 21.VTUP.001/03.</p> <p>05) Postaviti top na avion.</p> | |
| 812-32-01 | | |
| 812-15-01 | | |
| | | |
| 812-15-01 | | |
| 812-32-04 | | |

| | | | |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| Izdanje | Januar 1966. | Vodači broj | 812-36-04 |
|---------|--------------|-------------|-----------|

| | | | |
|--|--|---|--|
| 01. VTUP. 013
24.1.102 | | OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22 | |
| Spec alati i materijal | | | |
| Postupak | | Izšienje i podmazivanje | |
| 36.4 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | | 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | |
| [1.1.1. Kijica se odprema tlo za ugradnju. Pri čišćenju i podmazivanju se ne rastavlja, već u obliku navedenog, tačaka 36.3. Zadnji nosač topa se ne rastavlja u ovom delu.] | | 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | |
| a) Pripremne radnje | | a) Pripremne radnje | |
| 812-33-02 01) Skinuti navedene delove sa topa. | | 812-33-02 01) Skinuti navedene delove sa topa. | |
| 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | | 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | |
| b) Postupak | | b) Postupak | |
| 01. Ukloniti poljavnost i kerozin sa površine. Izvesti vrhu natopljenju u kerozin. | | 01. Ukloniti poljavnost i kerozin sa površine. Izvesti vrhu natopljenju u kerozin. | |
| 02. Sastom i autom krpom odstraniti masnoću. Izvesti vrhu se očistiti. | | 02. Sastom i autom krpom odstraniti masnoću. Izvesti vrhu se očistiti. | |
| 03. Sastom pregledati površine delova. Uveriti se da nema prskotina i deformacija. Kada se prskotina na radnoj površini. | | 03. Sastom pregledati površine delova. Uveriti se da nema prskotina i deformacija. Kada se prskotina na radnoj površini. | |
| 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | | 36.4.1 - Izšienje i podmazivanje delova nosača topa | |
| 04. Podmazati delove sa masnom, vodećom lažura da se dobije elastičnost. Nanesi na vodljivu površinu zadnjeg nosača topa. | | 04. Podmazati delove sa masnom, vodećom lažura da se dobije elastičnost. Nanesi na vodljivu površinu zadnjeg nosača topa. | |
| 05) Postaviti delove na top. | | 05) Postaviti delove na top. | |
| 812-33-02 | | 812-33-02 | |
| 36.4.2 - Priprema nosača topa | | 36.4.2 - Priprema nosača topa | |
| a) Pripremne radnje | | a) Pripremne radnje | |
| 01) Skinuti prednji nosač topa. | | 01) Skinuti prednji nosač topa. | |
| Vodeći broj | | Izdavanje | |
| 812-36-05 | | Januar 1986. | |

| OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-III I NJ-22 | | 01.VTUP.015
24.1.103 | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Veza | Postupak | Čišćenje i podmazivanje | Spec. alati i materijal |
| 812-33-02 | b) Postupak
01) Primeniti postupak iz tačke 36.4.1 pod b(01,02 i 03) pri čemu treba obaviti pažljivo i detaljno pranje za čišćenje i uklanjanje masnoće i prašine sa površine prednjeg nosača, kao i osigurača.
02) Primeniti postupak iz tačke 36.4.1 pod b(01,02 i 03) pri čemu treba obaviti pažljivo i detaljno pranje za čišćenje i uklanjanje masnoće i prašine sa površine prednjeg nosača, kao i osigurača.
03) Sklopiti i postaviti prednji nosač na top. | | |

[illegible]

| Pojava | Ustovi | Verovatni uzrok | Postupak | Veza |
|---|--------|-----------------|--|-----------|
| | | | PRONAŠANJE I OTKLA-
NJANJE KVAROVA | 812-15-01 |
| 1) Zastoj topa | | | pojavu mogućih zastoja,
uslove pri kojima su nastali sa
uzrokom kao i načine
anija, koristiti | |
| 2) Kvarovi na struj-
kolima za up-
ravljanje gada-
r | | | je u poglavlju 832. | |
| | | | | |

20 - OPIS TRUPA

20.1 - Opšti opis

Trup Sl. 1) je potpuno metalne konstrukcije. Osnovna struktura se sastoji iz limenih i frezovanih okvira, profilisanih uzdužnika i noseće oplata. Poprečni presek eliptičnog oblika u kabinskom delu trupa, prelazi u centralnoj zoni u blago zaobljen četverougao, da bi u zadnjem delu bio optimalno prilagođen smeštajnim zahtevima dva motora i njihovih mlaznica, postavljenih jedan pored drugog u horizontalnoj ravni.

Prostor u trupu je iskorišten za smeštaj pilota, motora, spremnika goriva, hidrauličkih, gorivnih, klimatizacionog, elektroelektronskog i drugih sistema i njihovih uređaja. U trupu su smeštene nosna i glavne nose stajna osi, vazdušne kočnice, kočioni padobran itd.

Na početnim stranama nalaze se prednji delovi usisnika vazduha, a odvođenje izduvnih gasova obavlja se kroz 2 mlaznika smeštena u zadnjem delu trupa.

Presurizirana pilotska kabina omogućava smeštaj pilota i predviđena je svim potrebnim komandama, mehanim i signalnim uređajima i sistemima i izlaskom padobranom sistem. Čono staklo vetrobrana je zračno, a kabinski poklopac se podiže unazad.


Na trupu se nalazi veći broj pristupnih otvora sa vratanicama (poklopcima) koji omogućavaju lak i brz pristup uređajima i instalacijama u cilju održavanja i zamene.

Veza trup-krilo je kontinualna, a nalazi se u zoni između 23. i 28. okvira (počlavlje br. 211), a veza trupa sa repnim površinama izvedena je preko okova smeštenih na zadnjem delu trupa (počlavlje br. 221).

Trup se sastoji iz dve osnovne konstruktivno-eksploatacione celine: prednjeg (1) i zadnjeg dela (2) međusobno vezanih preko okvira br. 33 i 34. Rastavljanjem zadnjeg od prednjeg dela trupa omogućeno je skidanje odnosno postavljanje motora i pristup motorskom prostoru.

20.2 - Prednji deo trupa

Prednji deo trupa (Sl. 2) se sastoji iz dva osnovna tehnološka sklopa: kabinskog i centralnog dela trupa, koji su u zoni 16. okvira (neposredno iza kabine) nerastavljivo vezani u jednu celinu.



Detalj "A" važi za avione ev.br.-25711:-
25735

- 1 - Prednji deo trupa (PDT)
- 2 - Zadnji deo trupa (ZDT)
- 3 - Deo hrbata (na spoju)
(PDT i ZDT)

Sl. 1 - T r u p

Noseću strukturu kabinskog dela trupa čine kil, okviri, uzdužnici i oplata. Kil se sastoji od stranica međusobno premoštenih i ukrućenih limenim ili frezovanim dijafragmama. Stranice su sa vanjske strane ojačane vertikalno postavljenim profilima koji ujedno služe i za vezu kila sa polutkama okvira. U prednjem delu kila učvršćeni su: okovi nosne noge, okovi za vezu kinematskog mehanizma vrata i okovi za prihvatanje šarki vrata nosne noge. Prostor nosne noge je zatvoren dvodelnim vratima koja se pokreću hidrauličkim putem i jednim manjim vratima koja su kinematski vezana za nosnu nogu (poglavlje br. 414).


Sa gornje strane kil je zatvoren limenim patosima. Prednji patos je istovremeno i platforma za smeštaj elektro i elektro-nске opreme. Pristup ovoj opremi je omogućen kroz vrata (1) smeštena simetrično i na levoj i desnoj strani trupa. Vrata (2) omogućavaju pristup žiro platformi. Zadnji patos je kabinski. Presurizirani kabinski prostor sa prednje strane graniči okvir br. 9, sa zadnje strane kosi okvir br. 15a, sa bokova polutke okvira sa oplatom, a sa gornje strane vetrobran i kabinski poklopac.

Centralni deo trupa kao zasebna tehnološka celina počinje iza kabine (okvir br. 16) i završava frezovanim okvirom br. 33. Strukturu sačinjavaju okviri, uzdužnici, patosi i oplata. Gornji deo 23 okvira (3) i 28 okvira (4) su frezovani i preko njih se veže prednja, odnosno zadnja ramenjača u sklopu veze krilo - trup.

Gornja sekcija centralnog dela trupa između 23 i 28 okvira je zasebna tehnološka celina - centropian (5). Centropian se sastoji iz gornjeg i donjeg panela koji se na levoj, odnosno desnoj strani završavaju frezovanim stikovkama. Na stikovkama su rupe za vijke preko kojih je ostvarena kontinualna veza krilo trup. Unutrašnjost centropiana iskorištena je za smeštaj spremnika goriva.

Centralni patos koji se proteže između 16 i 28 okvira razdvaja donju sekciju od ostalog dela strukture. Na bočnim stranicama donje sekcije (u gondolama glavne elastične noge - Sl. 2. pogled B) učvršćeni su: okov glavne noge (22), okov upornice (23) okov cilindra (24) i okov veze (25) bočnih vrata, okov cilindra (26) i tri okova veze (27) donjih vrata, okov brave glavne noge (28) i razni nosači komandi i hidro komponenti.

Uvodnici vazduha (6) počinju iza okvira br. 13 i smešteni su unutar trupa iznad centralnog patosa (poglavlje br. 511). Između uvodnika ugrađjeni su spremnici goriva. Pristup spremnicima



Sl. 2 - Prednji deo trupa



- 22 - Okov gl. noge
- 23 - Okov upornice
- 24 - Okov cilindra bočnih vrata
- 25 - Okov veze bočnih vrata
- 26 - Okov cilindra donjih vrata
- 27 - Okovi veze donjih vrata
- 28 - Okov brave gl. noge
- 29 - Pristup spremniku goriva.

Sl. 2a - Pogled "B" sa Sl. 2.

obezbeđen je kroz otvor u gondolama glavnog stalnog trapa (29) i kroz otvor na gornjaci prednjeg dela trupa ispod hrbata. Kontinualni prelaz konture sa kabinskog na centralni deo trupa ostvaren je oblogom (7) koja je vijcima vezana za strukturu. Na donjaci trupa, neposredno ispred gondole glavne elastične noge, smeštene su vazdušne kočnice (8). Vrata (9), sa leve i desne strane trupa omogućuju pristup topovima (ako su ugrađeni) (pogl. 812).

Iznad prostora za topove sa leve i desne strane nalaze se vrata za pristup municijskim kutijama (ako su ugrađene) (10), a ispred njih (samo sa leve strane) su vrata (11) za pristup akumulatoru. Gondole glavne elastične noge zatvorene su vratima (12) sastavljenim iz tri dela: bočna, donja i zadnja vrata.

Bočna i donja vrata se pokreću hidro-cilindrima, a zadnja su kinematskom polugom vezana za statički deo glavne noge (pogl. 423).

Motorski prostor je duž centralne ravni podeljen protivpožarnim zidom (13) čime je obezbeđena autonomija svakog motora. Na protivpožarnom zidu je ugrađen šiber-poklopac (14) čijim je uklanjanjem kroz otvor br. 130 na donjaci trupa, omogućen pristup motorima. Motori se učvršćuju preko centralnog (15) i dva bočna oslonca (16). Bočni oslonci motora nalaze se na 33 okviru i dijafragmi a centralni na šinama. Upornice tih oslonaca vezane su na ojačanim delovima 31 okvira. Na gornjaci motorskog prostora smeštene su šine motora (17). Frezovan, 33 okvir (18) je zadnji okvir PDT i na njemu su učvršćeni vijci (19) i torzioni klinovi (20) za vezu trup-trup. U produžetku od kabinskog poklopca smešten je hrbat (21). Hrbat je po celoj dužini vezan vijcima za profilisane ugaonike zakovane na gornjaci trupa. Na taj način je omogućeno njegovo skidanje. Hrbat se sastoji iz tri sekcije međusobno spojene vijcima. Sekcija između 32 i 35 okvira je zajednička za prednji i zadnji deo trupa i obavezno se skida pri rastavljanju trupova. Ispod hrbata prolaze komande, te delovi gorivne, elektro i elektronske instalacije.

20.3 - Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa

Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa (Sl.3) ostvarena je preko 33 okvira (1), odnosno 34 okvira (2). Veza je izvedena pomoću osam vijaka M20 (3) ravnomerno raspoređenih i učvršćenih po obima frezovanog 33 okvira. Između vijaka ugrađeno je četrnaest torzionih klinova (5) koji ulaze u odgovarajuće čaure (6) na okviru br. 34 (zadnji deo trupa).


Četiri torziona klina, dva na gornjaci i dva na donjaci, duži su od ostalih klinova i vijaka i služe za navodjenje zadnjeg dela trupa pri spajanju.

20.4 - Zadnji deo trupa

Zadnji deo trupa (Sl.4) predstavlja zasebnu konstruktivno-tehnološku celinu. Gotovo sav prostor iskorišten je za smeštaj izduvnih lula čemu je podređen i optimalno prilagođen oblik poprečnog preseka. Glavni strukturalni i noseći delovi su okviri, uzdužnici i oplata. Okvir br. 34(1) je limeni, ali je lokalno ojačan radi veze sa prednjim delom trupa. Neposredno iza 34 okvira, po obimu, raspoređeno je osam otvora sa poklopcima(2) za pristup vezi trup-trup i četiri poklopca sa žaluzinama(3) za provetravanje i pristup motorima. Četiri uvodnika vazduha(4) namenjena su za hladjenje izduvnih lula motora i okolne strukture. Okvir br. 35 je istovremeno i protivpožarni zid(5) koji, zajedno sa motorskim protivpožarnim zidom odvaja hladnu od tople zone motora. U toploj zoni motora donji deo strukture je radi zaštite od zračenja pokriven čeličnom oblogom-ekranima. Termički ekran je zajednički za oba motora. Ispod njega je smešten metalni spremnik goriva br.7 u hladnoj zoni, zaštićen posebnim izolacionim slojem od toplote koju razvija motor. Pristup spremniku moguć je kroz otvor na donjaci trupa. Zona između 40 i 45 okvira je posebno ojačana i ukrućena zbog veze sa repnim površinama. Na 40 i 45 okviru su vezne tačke vertikalnog stabilizatora, a konzolna ležišta na okviru 42 i 43(7) služe za vezu vratila horizontalnog repa (pogl.221). Nepokretni deo horizontalnog repa(8) je sastavni deo trupa.


Na gornjem delu završetka zadnjeg dela trupa smešten je kontejner kočionog padobrana(6). Strukturu kontejnera čine prstenasta rebra povezana uzdužnim profilima i obložena oplatom. Kontejner je zatvoren dvodelnim vratima(12) i veznim šarnirnim okovima. Hrbat(9) se proteže celom dužinom trupa. Ispod njega prolaze komande, elektro i elektronska instalacija. Vezan je vijcima za profile zakovane po gornjaci trupa čime je omogućeno lako skidanje.

Završna kapa trupa(10) vezana je vijcima: prednjim delom za pojas 47 okvira, a sa gornje strane za strukturu kontejnera padobrana. Unutar kape smeštena su dva ejektora motora. I ako rastavljiva, završna kapa se u principu ne skida prilikom redovnih eksploatacionih pregleda. Skidanje se vrši jedino u slučaju opravke ili zamene usled oštećenja same završne kape ili ejektora.



POGLED 'B'

1. Okvir 107.34
2. Dek. opac
3. Dek. opac sa
4. Uvodnik vazduha
5. Protivpožarni zid
6. Kontejner kočionog padobrana
7. Konzolno ležište
8. Nepokretni deo horizontal. repa
9. Hrbat
10. Završna kapa
11. Ventralfin
12. Dvodelna vrata



Sl.4-Zadnji deo trupa

Ventralfin(1) se sastoji od dva simetrična aerodinamička dela ugrađena na donjoj strani trupa. Vezani su vijcima preko okova za okvire trupa. Na ojačani završetak ventralfina pričvršćen je gumeni odbojnik. Ventralfin se skida jedino u slučaju oštećenja i zamene.

20.5 - Vazdušne kočnice

a) Opšte

Dve ploče vazdušne kočnice(Sl.5) smeštene su simetrično na donjoj strani trupa. Svaka ploča je povezana sa dva frezovana okova za strukturu trupa. Pogon vazdušne kočnice je hidraulički preko hidro-cilindra vezanih jednim krajem za ploču vazdušne kočnice, a drugim za prednji zid okvira br. 22.


b) Opis strukture (Sl.5)

Strukturu vazdušne kočnice čine dve profilisane lamere (1) koje se na prednjem delu završavaju frezovanim rebrom(2) i međusobno su povezane i okružene limnim rebrima. Prednji rebro(2) koje povezuje okove je frezovano. Kostur je obložen spoljnom(4) i unutrašnjom oplatom(5). Na unutrašnjoj oplati nalaze se otvori za izlazeći, odnosno ulazeći(6). Limeno rebro(2) zatvara i oblikuje zadnji deo ploče. Okov(7) služi za vezu hidro-cilindra, i vezni element(8) povezuje ploču vazdušne kočnice sa odgovarajućim okovima na trupu.


c) Rad hidrauličnog kola aerodinamičkih kočnica

Hidraulično kolo(Sl.6) se napaja iz osnovnog sistema hidraulične instalacije. Upravljanje se vrši električnim putem(Sl.7) preko prekidača na ručici gasa(1-Sl.7). Kada se prekidač(1) prebaci u položaj izvlačenje, elektromagnetni razvodnik(2) se stavi pod napon, odnosno dolazi u položaj I pri kom je prolaz ulja kroz razvodnik slobodan od priključaka A do C i od B do D. (Kaj) položaj razvodnika omogućava dovod ulja pod pritiskom u cilindre vazdušnih kočnica(2-Sl.6), sa strane klipa, i gasa klipnjaču cilindra, odnosno vazdušne kočnice se otvaraju.


Prebacivanje prekidača(1-Sl.7) u položaj uvlačenje, prekida se napajanje elektromagnetnog razvodnika(2-Sl.7) i on dolazi u položaj II pri kom je prolaz ulja pod pritiskom slobodan od priključaka A do B i C do D. Dovod ulja u cilindre je sa strane klipnjače koja se uvlači, odnosno vazdušne kočnice se zatvaraju.




1. Ramenjača
2. Prezovani okov
3. Prednje rebro
4. Spoljnja oplata
5. Unutrašnja oplata
6. Limeno rebro
7. Okov cilindra
8. Vezni elementi
9. Vezni elementi
10. Vezni elementi
11. Kopča
12. Poklopac
13. Kutija
14. Mikroprekidač




Sl. 5 - Vazdušna kočnica



21 - Nosna noga




Detalji nosne noge sa mestima za podmazivanje
(mazalice)




Napomena : Podmaži i radni cilindar za uvlačenje.

G.V. sa treko mazalnice na OS 10711 viliuske
cilindra i kliznu površinu.

22; 23 i 24 - Glavni stajni organ, upornica i štap glavne noge



Detalji glavnog stajnog točka (mazaice)



Sl. 7 - Principijelna el. šema za upravljanje radom FKN

20.10 - Sistem MAVERIK

a. Opšte

Raketa MAVERIK je televizijski snimljena raketa vazduh-zemlja. Postavlja se na lansirnu gredu koja je podvesena na bombardersku bravu na podvesnom nosaču naoružanja.

Sistem MAVERIK, koji je ugrađen na avion, čine sledeće komponente:

- kutija elektronike
- displej
- palica za upravljanje (pogl. 831)
- komandna kutija MAVERIK-GROM (pogl. 831)

b) Elektrino kolo za lansiranje rakete MAVERIK (SI.8)

Za priprema strujnog kola za lansiranje rakete potrebno je:

- Prekidač na komandnoj kutiji naoružanja sa natpisom "BOMBE - INTERVAL." postaviti na položaj "INTERVAL."
- Prekidač(1) postaviti na položaj "MAVERIK" čime je obezbedjeno napajanje strujnih krugova sistema sa sabirnice 28 V.
- Prekidač(2) postaviti na položaj "PRIPREMA" čime započinje dvominutno zagrevanje displeja(10). Nakon dve minute prebaciti prekidač(2) na položaj "UKLJ."
- Prekidač(3) postaviti na jedan od krajnjih položaja čime se bira leva ili desna raketa.

Pri položaju prekidača na "LFVA" aktiviraju se relea(8, koji svojim kontaktima spajaju elektroniku leve rakete na avionski sistem, odnosno desno raketu. Nakon potrebnog perioda zaletanja žiroskopa određene rakete (3 minute), zasvetlet će odgovarajuća svetiljka (13 ili 14)

- Pritiskom na prekidač(4) mehanički se odbravi glava traagača i na displeju(10) se pojavljuju simboli praćenja
- Potenciometrima(12) se podesi kontrast i osvetljenje displeja.

Time bi pripremne radnje bile završene. Upravljanjem cilja, može se izvršiti i biranje režima polarosti kontrasta pomoću prekidača(6) koji ima tri položaja:

- položaj "WHT/BLK" upotrebljava se kad raketa prati svetli cilj na tamnoj pozadini
- položaj "BLK WHT" upotrebljava se kad raketa prati tamni cilj na svetloj pozadini
- položaj "AUTO" je režim automatskog praćenja cilja (nije preporučljiv)

Nakon identifikovanja cilja na displeju, potrebno je pritisnuti i držati prekidač(5) te pritiskanjem prekidača(6) pomerati glava traagača da bi se cilj doveo u centar končanice na displeju.

Kada je cilj centriran u končanici, prelazi se na automatsko praćenje cilja tako što se otpusti prekidač(5). Lansiranje rakete se vrši pritiskom na dugme BOMBE-PAKETE na pilotskoj palici.

1. Prekidač za selekciju vrste rakete
2. Prekidač displeja
3. Prekidač izbora rakete (leva-desna)
4. [usme-prkidač za odbranu]vljivanje
5. Prekidač za omogućenje hvatanja cilja
6. Prekidač polarnosti kontrasta
7. Rele za selekciju vrste rakete
8. Rele izbora rakete (leva-desna)
9. Prekidač hvatanja cilja
10. Display
11. Kutija elektronike
12. Potencijometri za kontrast i osvetljenje
13. Signalna svetiljka zaletanja žiroskopa desne rakete
14. Signalna svetiljka zaletanja žiroskopa leve rakete
15. Spajatelj za vezu sa lansirnom gredom

c) Kutija elektronike (Sl.9)

Kutija elektronike sadrži sva strujna kola koja obezbeđuju DC napajanje, video pobudu i talasne oblike za daljinski locirani CRT. Interfejs obezbeđuje četiri video ulaza za rakete, AC napajanje i daljinsko upravljanje za osvetljenje, kontrast i izbor video signala za rakete. Funkcionalno je podeljena na pet modula i dva rastavljiva sklopa. Šasija sadrži ventilator, EMI filtere i el. spajalice.

Kao zasebni moduli riješeni su sledeći sklopovi:

- 1)- regulator br. 1
- 2)- regulator br. 2
- 3)- Video pojačalo
- 4)- H i V pojačalo
- 5)- procesor sinhronizacije

1) Regulator br.1 služi da obezbedi sve stabilisane istosmerne napone potrebne za napajanje DC naponom kompletnog sistema. Svi regulisani izlazi su obezbedjeni tačkama za ispitivanje za prvi stepen održavanja.

2) Regulator br.2 služi da obezbedi automatske DC prednapone za rešetku katodne cevi. Obezbeđeno su tačke za ispitivanje za +300V DC (10:1 delitelj), - 100V DC (10:1 delitelj) i +15V DC izlaz.


3) Sklop video pojačavača sadrži sav lanac video signala kao što su diferencijalni prijemnik, DC regenerator, bufer izlaz, kontrola kontrasta i kontrolu osvetljenja displeja.

4) Horizontalno i vertikalno pojačalo i generator "sweep"-a su smešteni na istom modulu.
Svako pojačalo ima svoju sopstvenu šemu. Pored toga svako pojačalo ima tačke za ispitivanje za prvi stepen održavanja.

5) Proces sinhronizacije sadrži sinhro separator, liniju za kašnjenje, petlju faznog blokiranja i linearni sweep generator. Pored toga na šemi su naznačene tačke sa odgovarajućim oblikom signala za prvi stepen održavanja.

d) Displej (Sl.10)

Displej je elektronsko optički sklop konstruisan tako da daje pilota televizijsku sliku raketnih video signala. Ovaj sklop sastoji se od minijaturne katodne cevi postolja, optike i kablova. Minijaturna katodna cev oblikuje se visokom rezolucijom i velikim dijapa-




1. Elektr. ni spajač za vezu sa avionskom instalacijom
2. Visokonaponski el. spojnik za napajanje katodne cevi
3. El. spajač za elektroniku displeja
4. Provodnik za spoj na masu aviona

Sl. 9 - Kutija elektronike "MAVERIK"

zonom osvetljenja, a smestena je u ekran sa X i Y otklonom. Montažno postolje ekrana omogućuje da se katodna cev ugrađuje na sklop optike i strukturu aviona.

Interfejs sa elektronskim grupom je obezbeđen preko provodnika koji su u kablov koji je zaštićen pletenicom od crnog nailona. Kabl se završava sa visoko-naponskim spajačem P_2 (P/N 259344) i signal spajačem P_3 (P/N M83723-76R-2728N).



Sl.10 - Displej slike

20.11 - Sistem GROM

a) Opšte

Raketa GROM je radio vodjena raketa vazduh-zemlja. Postavlja se na lansirnu gredu koja je podvesena na bombardersku bravu na spoljnjem podvesnom nosaču naoružanja. Na unutrašnji desni podvesni nosač naoružanja podvešena je gondola sa predajnikom vođenja.

Sistem GROM, koji je ugrađen na avionu, čine sledeće komponente:

- palica za upravljanje (pogl.831)
- kom.kutija MAVERIK - GROM (pogl.831)


b) Električno kolo upravljanja raketom "GROM" (Sl.11)

Sa sabirnice naoružanja preko automatskog osigurača (br.7) napon dolazi na prekidač za izbor rakete "GROM-MAVERIK". Stavljanjem prekidača u položaj "GROM" napon dolazi na zavojni relea 10 koji svojim kontaktima spaja strujne krugove palice za upravljanje 9, na predajnik vođenja (11). Odmah nakon uključivanja prekidača 11 pali se narandžasta signalna svetiljka kontrole predajnika (7).

Kroz 2-3 minuta (koliko je dovoljno da se žiroskop zaletí) pali se zelena signalna svetiljka zaletanja žiroskopa (6). Uključenjem povratnog prekidača (1) inicira se rad predajnika u gondoli (11), da bi se ispravan rad preko prijemnika u raketi (12) signalizirao paljenjem obe signalne svetiljke (5). Odabiranje leve ili desne rakete vrši se pomoću prekidača (2) postavljanjem istog u položaj "LEVA ili DESNA".

Na taj način pripremi se el.kolo za levu ili desnu raketu pri čemu svetli odgovarajuća narandžasta signalna svetiljka.

Lansiranje rakete se vrši pritiskom na dugme BOMBE - RAKETE na pilotskoj palici što se signalizira gašenjem odgovarajuće signalne svetiljke (5). Raketa se usmerava u pravcu cilja pomoću prekidača "SLEW CONTROL" na raketovatu palice za upravljanje (831-Sl.8.1). Prekidač 4 je vezan u kolo predajnika i njegovim uključivanjem prelazi se na automatsko vođenje.




Sl.11 - principijelna shema raketa GROM

20.12 - Intervalometar (Sl.12)

Intervalometar je elektronski tajmer. On služi za davanje impulsa u jednakim vremenskim intervalima za okidanje u električnim kolima naoružanja. Uredjaj se sastoji iz pet funkcionalnih celina:

- generator impulsa
- generator funkcije
- izlazna jedinica
- kolo za zaštitu
- jedinica za napajanje

Blok šema je data na Sl.8



Sl.12 - Blok šema intervalometra

Intervalometar ima dva režima rada. Do momenta otvaranja vatre, celokupna logika otvaranja vatre radi sa periodom T_1 (50 mS). Kada se otvori vatra, intervalometar radi sa odabranim periodom $T_1 - T_8$.

Posle realizovanog programa vatre, vatra se može ponovo otvoriti samo ako se otpusti bojevo dugme, odnosno kontinualnim držanjem bojevo dugmeta (pritisnutim) može se realizovati zadani program vatre samo jedanput. Program vatre je aktiviranje zadanog broja izlaza u zadanim vremenskim razmacima.

Generator funkcije formira adrese za izlaznu jedinicu u binarnom kodu.

Izlazna jedinica dekodira dovedenu adresu i aktivira odgovarajući izlaz. Izlazna kola obezbeđuju izlaznu struju za elektromagnete brava od 8A ili struju od minimalno 3A za aktiviranje pripale rakete.

Kolo za zaštitu od kratkog spoja ograničava struju kad je neki od izlaza aktiviran, a nalazi se u kratkom spoju.

Ako otpornosti pripala raketa imaju različite vrednosti od (0,3 Ω do 4 Ω) pomenato kolo ograničava struju pripale na 12A.

Jedinica za napajanje obezbeđuje stabilisani napon od 12 V.

20.13 - Pokazivač stanja (Sl.17 831-21-05)


Pokazivač stanja prikazuje broj aktiviranih spoljnjih i unutrašnjih izlaza. Pokazivač stanja sebi četiri numerička dekadna pokazivača i taster 2 za trenutnu osvetljenost. Pokazivači i četiri štampane ploče. Na ulaze pokazivača stanja se dovode:

- Informacija o B/D kodu koja treća ploča prikazuje na numeričkim pokazivačima
- Informacija o adresi numeričkog pokazivača na koji treća ploča prikazuje dovedena informacija
- Signal za izlazne informacije iz treće ploče trenutno izlaza
- Na 12 i 22 ploči se nalaze NPN tranzistori koji mogu biti direktno povezani sa izlazima od 15 i 16 na 12 i 22 ploči izlaza prikazuje direktno.

21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Intervalometar (Sl.14)

Intervalometar je ugrađen u prostoru klimatizacije iza separatora vode i iza sedišta pilota. Za strukturu je pričvršćen sa četiri vijka.




Sl.13 - Ugradnja intervalometra

b) Kutija elektronike "MAVERIK" (1-Sl.13)

Smeštena je u nosu aviona sa leve strane izmedju okv.7 i 8. Pristup kutiji je omogućen skidanjem vratanača br.328.Ugrađuje se na postolje koje je pričvršćeno za strukturu sa 4 vijka.

1. Kutija elektronike
MAVERIK
2. Postolje
3. Držać uređaja




Sl.14 - Ugradnja kutije elektronike "MAVERIK"

a) Pokazivač stanja

Pokazivač stanja ugrađen je u prostoru kabine na centralnom pultu (Sl.17, 831-21-05)

b) Displej (1-Sl.17)

Displej je smešten na gornjoj desnoj ploči merila, nored glave nišana. Pričvršćen je sa 2 vijka. Zbog dužine displeja isti je iza table pričvršćen FLEXINOX stegom za nosač na strukturu.



Sl.15 - Ugradnja displeja (važi od ser.br.043+)

"VI SOKO" RO FABRIKA AVIONA
88000 MOSTAR



Sve primjedbe šaljite na gornju adresu sa naznakom:
Služba za izradu eksploatacione dokumentacije
Sektor "SERVIS"



